K-Flip

Guide d'utilisation
User guide

KONROW
Konnected World

Guide d’utilisation

Konrow vous remercie

d’avoir choisi le Mobile K-Flip. Vous trouverez dans ce guide toutes les informations relatives à l’utilisation de ce téléphone portable.

Contenu de la boite :

- 1 Mobile
- 1 adaptateur secteur
- 1 manuel d’utilisation
- 1 kit piéton

AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d’emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

FR

1. Descriptif du Mobile

1 - Appareil photo arrière
2 - Bouton Marche/Arrêt
3 - Prise jack
4 - Prise micro usb
5 - Haut-parleurs

2. Mise en route
Insertion d'une carte SIM

Le Mobile K-Flip est un téléphone portable avec double carte SIM, qui vous permet d'utiliser deux lignes sur le même Mobile. Votre K-Flip possède deux ports pour carte SIM standard. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière du téléphone ainsi que la batterie.
- Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement prévu à cet effet. Veiller à respecter le sens d'insertion des cartes.
- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Mobile en place.

Insertion d'une carte MicroSD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil K-Flip avec une carte MicroSD (Carte MicroSD de 32Go maximum).

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière ainsi que la batterie.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Mobile en place.

ATTENTION : L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte MicroSD requiert l'extinction complète du Mobile.

FR

Installation et charge de la batterie

Installation de la batterie :

- Retirez la coque arrière de votre Mobile
- Insérez la batterie en veillant à ce que le visuel ci-contre soit face à vous.
- Remettez la coque arrière du Mobile

ATTENTION : Utilisez uniquement la batterie fournie avec votre Mobile. Modèle : K-Flip Li-ion Battery 3.7V / 800 mAh.
Pour tout remplacement concernant la batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.

Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble usb (fourni) dans le port usb de votre Mobile et brancher l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble usb de l'appareil puis de la prise de courant.

KONROW
ATTENTION
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement humide ou corrosif.

IMPORTANT :

- La recharge du Mobile s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Mobile avant de le charger pour la première fois
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.

Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

• Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucunes autres alimentations ou dispositifs électriques.
• La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
• Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
• Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C.
• Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
• La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0° ou supérieures à 60°. Son fonctionnement pourrait en être altéré.
• D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le Mobile ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.

3. Guide de démarrage
Allumer/Éteindre votre Mobile

Pour allumer le Mobile, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt situé sur le clavier du Mobile.

Si le Mobile est allumé appuyez brièvement sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez sur n'importe quelle touche pour quitter le mode veille.

Pour éteindre le Mobile, appuyez 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt.

FR

Verrouillage/Déverrouillage des cartes SIM

Votre K-Flip est un Mobile double SIM, il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.
Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM.

- Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM. (SIM1 puis SIM 2)
- La fonction d'appel d'urgence vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.

Verrouillage/Déverrouillage du clavier

Touche déverrouillage/ verrouilage

Pour déverrouiller le clavier :
Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactivé le mode veille.
Appuyez longuement sur la touche *.

Pour verrouiller le clavier :
Appuyez consécutivement sur la touche menu puis *.

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe.

ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou dessin servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Mobile

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un reset ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe.
MOT DE PASSE : _____

Émettre un appel

ATTENTION : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps.
Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyés sur le répondeur.

- Appuyez sur la touche de numérotation pour lancer un appel après avoir composé un numéro
- Ou sélectionner un contact du répertoire;
- Ou appuyez pour afficher le dernier appel reçu.

Recevoir un appel

Lors de la réception d'un appel, appuyez sur la touche de Numérotation 1 ou 2 pour répondre.

Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez la touche Raccrocher (même touche que Marche/Arrêt).

FR

Réglages
Paramètres d'appels

Double SIM : Vous pouvez définir le mode de veille, répondre par SIM original, régler le nom SIM à l'aide de cette fonction.
Call divert: Cette fonction de réseau vous permet de transmettre les appels entrants vers un autre numéro, que vous avez déjà spécifié.

Renvoi d'appel : Cette fonction de réseau vous permet de transmettre les appels entrants vers un autre numéro, spécifié au préalable.

Appel en attente : Dès que vous cliquez sur Activer, le téléphone mobile prendra contact avec le réseau. Un instant plus tard, le réseau va apporter une réponse et envoyer un message à reconnaître votre opération. Si la fonction d'appel en attente est activée, le réseau vous préviendra et l'écran du téléphone mobile affichera le numéro d'appel entrant, si les autres personnes vous demandent alors que vous êtes déjà dans une conversation.

Appel interdit : La fonction de blocage d'appel vous permet d'interdire les appels selon les besoins. Lorsque vous définissez cette fonction, vous devez utiliser un code du blocage de réseau, qui peut être obtenu auprès de l'opérateur du réseau. Si le code est incorrect, on vous demandera un message d'erreur sur l'écran. Après avoir sélectionné une option de blocage d'appels, continuez à sélectionner Activate ou Deactivate. Le téléphone mobile vous invite à entrer le code de blocage d'appel et ensuite communiquer avec le réseau. Un instant plus tard, le réseau va apporter une réponse et envoyer les résultats de l'opération vers le téléphone mobile.

Masquer le numéro : Cette option vous permet de masquer votre numéro et ainsi passer des appels en «numéro privé».

Autres : Vous pouvez définir un rappel de minute sur le temps d'appel, le rappel automatique, et la vibration lorsqu'il est connecté et répondu SMS après de rejeter, et l'enregistrement d'appel automatique, par cette fonction.

Paramètres du téléphone

Date & heure : Régler l'heure, fixer la date, définir le format de date, le format de l'heure et mettre à jour les paramètres de l'heure.
Remarque : Si vous retirez la batterie du téléphone mobile, ou si l'énergie de la batterie est épuisée depuis longtemps, vous devrez peut-être réinitialiser la date et l'heure lors de la réinsertion de la batterie ou allumer/éteindre le téléphone mobile après l'avoir rechargé.

Paramètres de langues : Sélectionnez la langue d'affichage pour le téléphone mobile.
Paramètres de raccourci : Sélectionnez votre fonction préférée comme un raccourci sur la touche de direction selon votre besoin.

Ouverture/fermeture automatique : Réglez l'heure quand le téléphone mobile sera automatiquement activé ou désactivé.
Paramètres de restauration : Vous pouvez annuler les réglages que vous avez définis. **MOT DE PASSE : 1122**

Affichage
Ce menu permet de définir le fond d'écran, l'écran de veille, le rétro-éclairage et le rétro-éclairage du clavier.

Sécurité
Cette fonction vous donne les paramètres relatifs à la sécurité.

PIN : Pour activer le verrouillage PIN, vous devez entrer le code PIN correct. Si vous activez le verrouillage PIN, vous devez alors entrer le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone mobile. Dans le cas où, vous entrez un PIN incorrect après trois fois, vous devez alors entrer la clé de déblocage PIN (PUK). Le code PUK sert à débloquer et changer le PIN bloqué. Pour obtenir le code PUK, contactez l'opérateur du réseau.

Modification PIN2 : Pour changer le code PIN2 du code PIN.

Téléphone verrouillé : La fonction vous permet de verrouiller/déverrouiller le téléphone. Entrez le mot de passe pour allumer ou éteindre le téléphone. Le mot de passe est requis lorsque le téléphone est verrouillé. **MOT DE PASSE : 1122**
Modifier le mot de passe du téléphone : Changer le mot de passe du téléphone.

Vie Privée : Vous pouvez définir le mot de passe pour protéger votre vie privée. **MOT DE PASSE : 1122**

Verrouillage auto. clavier : La fonction vous permet de verrouiller/déverrouiller le clavier. Régler le verrouillage automatique après 5 s, 15 s, 30 s, 1min et 5 mn.

Verrouillage du clavier : Vous pouvez sélectionner d'activer/désactiver cette fonction.

Guardlock : Vérouiller les touches du clavier par une cobinaison.

Numéro fixe : Le numéro que vous avez ajouté à la liste noire ne peut pas vous appeler.

Liste noire : Le numéro que vous avez ajouté à la liste noire ne peut pas vous appeler

Profils
Le téléphone mobile fournit plusieurs profils utilisateur, afin que vous puissiez personnaliser certains paramètres pour s'adapter aux environnements et à des événements spécifiques.
Personnalisez les profils d'utilisateur selon vos préférences, puis activez les profils d'utilisateur. Les profils d'utilisateurs appartiennent à cinq scénarios: Normal, Silencieux, Réunion, Intérieur, Extérieur.

Connecter
Contactez l'opérateur afin d'obtenir les services suivants en ligne :

Compte réseau : Vous pouvez gérer le compte de votre réseau par cette fonction.

Service GPRS : Vous pouvez sélectionner d'activer/désactiver cette fonction.

Paramètres de connexion de données : Le paramètre par défaut se connecte en cas de besoin.

Choix du réseau : Définissez le mode de sélection du réseau en mode automatique ou manuel. Automatique est recommandé. Lorsque le mode de sélection du réseau est défini en automatique, le téléphone mobile préférera le réseau lorsque la carte SIM est enregistrée. Lorsque le mode de sélection du réseau est défini en manuel, vous devez sélectionner le réseau de l'opérateur du réseau lorsque la carte SIM est enregistrée.

Journal des appels

Appels en absence : Vous pouvez consulter la liste des appels manqués plus tard.
Remarque : Lorsque le téléphone mobile indique que certains appels sont manqués, vous pouvez sélectionner Lire pour accéder à la liste des appels manqués. Accédez à un appel manqué et puis appuyez sur la touche Appel pour composer le numéro qui est originaire de cet appel.

Appels composés : Vous pouvez afficher les derniers appels composés. Sélectionnez Appels composés et puis sélectionnez un appel émis à supprimer, enregistrer, composer ou modifier (ou envoyer un message court à ce numéro d'appel).

Appels reçus : Vous pouvez afficher les derniers appels reçus. Sélectionnez Appels reçus et puis sélectionnez un appel reçu à supprimer, enregistrer, composer ou modifier (ou envoyer un message court à ce numéro d'appel).

Appels rejetés : Vous pouvez afficher les derniers appels rejetés. Sélectionnez Appels rejetés et puis sélectionnez un appel rejeté à supprimer, enregistrer, composer ou modifier (ou envoyer un message court à ce numéro d'appel).

Tout effacer : Vous pouvez supprimer tous les derniers enregistrements d'appels.
Durées d'appel : Sélectionnez la durée des appels pour afficher le dernier temps d'appel, la durée totale de tous les appels émis, la durée totale des appels tous les appels reçus et la durée totale de l'historique des appels ou réinitialiser tout le temps.

Compteur GPRS : Vous pouvez afficher les données internet envoyées, reçues, mais aussi tous ce que vous avez envoyés et reçus.

Contacts

Le téléphone mobile peut enregistrer jusqu'à 300 numéros de téléphone. Les numéros de téléphone qu'une carte SIM peut enregistrer dépendent de la capacité de stockage de la carte SIM. Les numéros de téléphone enregistrés dans le téléphone mobile et dans la carte SIM forment un répertoire.
La fonction de recherche du répertoire vous permet d'afficher les contacts. Vous pouvez rechercher un contact selon les besoins de l'annuaire téléphonique. Sélectionnez cette option, dans l'interface d'édition, entrez le nom du contact que vous souhaitez rechercher ou la première lettre du nom. Tous les contacts répondant à la condition de recherche sont répertoriés. Appuyez sur les touches de direction vers Haut et Bas pour parcourir les contacts et sélectionnez un contact. Appuyez sur la touche de direction droite pour afficher d'autres groupes : famille, amis, entreprise, camarades, etc.

Message

Si la mémoire des messages courts est pleine, une icône de message clignotant apparaît en haut de l'écran. Pour recevoir des messages courts normalement, vous devez supprimer certains messages courts existants.
Si le destinataire a reçu le message court que vous avez envoyé et que la fonction d'accusé de réception est activée, le téléphone émet alors une alerte sonore pour indiquer sa réception.

Nouveau message : Accéder à ce menu pour créer un message texte ou multimédia.

Boîte de réception : Les messages reçus sont répertoriés dans ce menu.

Boîte d'envoi : Les messages envoyés ayant échouées sont enregistrés dans la boîte d'envoi.

Brouillons : Les brouillons sont répertoriés dans ce menu.

Messages envoyés : Les messages envoyés sont répertoriés dans ce menu.

Boîte de réception sécurisée : Vous pouvez utiliser cette fonction pour empêcher d'autres personnes de lire vos messages reçus. Le code d'origine est 1122.

Modèles : Vous pouvez créer des messages prédéfinis dans cette interface.

Serveur messagerie : Vous pouvez régler la messagerie vocale à travers cette fonction.

Multimédia

Appareil photo : Le téléphone est muni d'une caméra qui prend en charge les fonctions de photographie. Dans l'interface de capture, cadrer le téléphone pour visée à l'aide de la caméra et appuyez sur la touche OK pour prendre des photos. Les photos seront enregistrées dans le système de fichiers du téléphone ou dans la carte mémoire.

Image : Vous pouvez voir toutes les photos stockées dans la carte mémoire. Appuyez sur la touche de direction pour les choisir et utilisez la touche programmable gauche pour modifier les images. Appuyez sur la touche programmable droite pour retourner à l'interface précédente.

Lecteur audio : Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les fichiers audios. En appuyant sur la touche de direction, vous pouvez contrôler le processus de lecture du lecteur audio : lecture/pause (Touche OK), chanson précédente/suivante (touche de direction gauche ou droite), avance rapide (appuyez et maintenez enfoncée la touche de direction droite) et rembobinage (appuyez et maintenez la touche de direction gauche). Dans l'interface du lecteur audio, vous pouvez appuyer sur * et # pour contrôler le volume.

Lecteur vidéo : Vous pouvez utiliser cette fonction pour lire les fichiers vidéo. En appuyant sur la touche de direction, vous pouvez contrôler le processus de lecture du lecteur audio : lecture/pause (Touche OK), vidéo précédente/suivante (touche de direction vers haut ou bas). Dans l'interface du lecteur vidéo, vous pouvez appuyer sur * et # pour contrôler le volume.

Filmer : Cette fonction vous permet d'enregistrer des images dynamiques. Dans l'interface de capture, appuyez sur la touche OK pour capturer le clip vidéo.

Dictaphone : Le téléphone prend en charge les formats WAV et AMR. AMR est un algorithme de compression. A taille égale, elle a des temps d'enregistrement plus long que WAV.

Radio FM : Vous pouvez utiliser l'application comme une radio FM traditionnel avec les canaux de recherche automatique et enregistrés. Avant de l'utiliser, vous pouvez insérer les écouteurs comme antenne. Dans l'interface de la radio FM, la touche de direction gauche ou droite pour rechercher les chaînes manuellement, appuyez sur OK pour lecture/pause du processus de lecture de la chaîne actuelle.

Applications

Calendrier : Une fois que vous accédez à ce menu, il y a un calendrier mensuel qui vous permettra de garder une trace des rendez-vous importants, etc. Les jours avec un événement seront marqués.

Alarme : Vous pouvez définir trois alarmes par cette fonction.

Calculatrice : La calculatrice peut ajouter, soustraire, multiplier et diviser.

Horloge universelle : Vous pouvez visualiser et sélectionner votre heure par la sélection des fuseaux horaires.

Minuteur : Vous pouvez régler un minuteur.

Chronomètre : Vous pouvez démarré un chronomètre.

Conversion d'unités : Pour convertir différentes unités de mesures.

Livre électronique : Vous pouvez lire les Ebooks présent dans votre carte mémoire si vous en avez ajouté.

+ de service : Le service STK est la trousse à outils de la carte SIM. Ce téléphone prend en charge la fonction de service. Les éléments sont dépendants du réseau et de la carte SIM. Le menu de service sera automatiquement ajouté au menu téléphone lorsqu'il sera pris en charge par le réseau et la carte SIM.

Bluetooth : Vous pouvez transférer des données, telles que la musique à tout autre périphérique à l'aide de Bluetooth. Recherchez l'appareil et recevez/ transférez les données. Les données reçues sont automatiquement enregistrées dans le répertoire.

Jeux

Sokoban : Un jeu où il faut appuyer sur les touches de direction pour contrôler le personnage pour déplacé les caisses sur les bombes.

Mes fichiers

Le téléphone prend en charge la carte mémoire. La capacité de la carte mémoire est sélectionnable. Vous pouvez utiliser le gestionnaire de fichiers pour gérer les différents répertoires et fichiers sur la carte mémoire.

Sélectionnez cette option pour entrer dans le répertoire racine de la mémoire. Le répertoire racine peut lister les dossiers par défaut, les nouveaux dossiers et les fichiers de l'utilisateur. Lorsque le téléphone mobile est allumé pour la première fois ou lorsque vous n'avez pas changé le répertoire, le répertoire racine contient les dossiers par défaut uniquement.

Internet

Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher les pages web et rechercher les informations sur le web lors de vous connecter à internet. Lorsque vous êtes sur Internet, votre page d'accueil s'ouvre. L'adresse web (URL) de la page en cours est affichée en haut de la fenêtre.

4. Touches de raccourcit

Sécurité liée à l'écoute

• Avant l'utilisation du kit piéton, vérifiez que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entrainer des pertes auditives.
• Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
• Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
• Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
• Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
• L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entrainer des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie).
• Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.
• Ne pas utiliser de modèles de casque ou d'écouteurs pré-amplifié ou amplifié (c'est-à-dire avec un contrôle de volume qui leur est propre et/ou autoalimenté par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.

Ce produit est conforme à la norme :
EN 60950-1 :2006/A12 :2011
Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.

Précaution liée aux ondes électromagnétiques (DAS)

Votre K-Flip est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'ondes radio recommandée par les autorités européennes. Ces limites comprennent des marges de sécurité permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur âge ou état de santé.
Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg moyenne sur 10g de tissu.
La valeur du DAS est déterminée en se basant sur le niveau le plus élevé de radiofréquences émis lors des essais en laboratoire. La valeur réelle du DAS lors de l'utilisation du téléphone est inférieure à ce niveau. La valeur du DAS du téléphone peut varier en fonction des facteurs suivants : proximité/éloignement par rapport à une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du réseau.

ATTENTION :

• Ne pas utiliser votre Mobile dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du Mobile peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre téléphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.

• Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateur...) veuillez respecter une distance de 15 cm entre le Mobile et votre implant électronique.

• En cas d'utilisation de Kit piéton, éloignez le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements électromagnétiques :

• Veillez à utiliser votre Mobile dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (notamment dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture).

• Un icône de réception vous indique la qualité de réception de votre téléphone, un affichage de 4 barrettes signifie que la réception est bonne.

• Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage du kit piéton.

• Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous conseillons aux adolescents de tenir le téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné du ventre.

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

• Lisez attentivement ces instructions.
• Conservez ces instructions.
• Suivez toutes les instructions.
• Prenez en compte les avertissements.
• Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié.
• Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie. Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit
• nettoyant directement sur l'écran.
• Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser d'objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
• Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
• Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérifcation de sécurité.
• Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
• Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés sur

l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
• Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de
• froid.
• Utilisez votre Mobile dans le respect de la vie privée d'autrui.
• Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
• Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
• Ne pas laisser tomber l'appareil.
• Ne pas l'exposer aux chocs, frictions et impacts.
• Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
• Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
• Température d'utilisation : 0°C et 40°C.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

• Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
• Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
• Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
• La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
• Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
• Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
• Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
• Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.
• Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
• Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
• Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
• N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Avertissement sur le téléphone au volant

En France, conformément à l'article R412-6-1 du code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit. Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende ainsi qu'un retrait de points du permis de conduire.

Il est également interdit de porter **tout système de type** écouteurs, kits piétons, oreillettes, casques, susceptibles de limiter tant l'attention que l'audition des conducteurs.

ATTENTION : cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.
Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo.

Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo.

Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Ce produit est partiellement fondé sur le travail du JPEC Group.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de la licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR
(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (MPEG4 VIDEO ET/OU
(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉE PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉO MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À http://mpegla.com.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Recyclage

Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.
La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés : lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels : les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

En cas de problèmes :

Contactez notre service après-vente depuis la page contact de notre site internet : www.konrow.com

Fabriqué en RPC
2016 Konrow

En cas de problème irrésolu, veuillez contacter votre revendeur. Pour des raisons de sécurité seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur Konrow est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation. Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil. En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel.

La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

19/05/2016

• La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
• La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit (écrans, batteries et appareil photo).
• La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
• La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
• La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Konrow.
• La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
• La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
• La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéo(s) IMEI. Si
• ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendus illisible, la garantie ne s'applique pas.
• La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
• La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.
• En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

FR

User guide

Konrow thanks you

for purchasing K-Flip Mobile. You will find all the informations regarding the use of this cellphone in this guide.

Giftbox content :

- 1 Mobile
- 1 mains adaptor
- 1 user guide
- 1 handsfree kit

NOTE: The packaging materials, such as the adhesive tape, plastic film, string and labels, are not part of this product.

EN

1. Description of the Mobile.

1 - Rear camera & flash
2 - ON/OFF button
3 - Jack
4 - Micro USB port
5 - Speakers

2. Set up
Inserting a SIM card

The K-Flip Mobile is a mobile phone with dual SIM card, which enables you to use two lines on the same Mobile. Your K-Flip has two standard SIM ports. To insert the SIM card(s):

- Switch off the phone and remove the rear cover and battery.
- Insert the SIM card correctly into the relevant card slots (see figure below).
- Then replace the battery and cover.

Inserting a MicroSD

It is possible to increase the internal memory of the K-Flip device with a MicroSD card. (Maximum 32GB MicroSD card).

- Switch off the phone and remove the rear cover and battery.
- Insert the memory card into the relevant slot.
- Then replace the battery and cover.

CAUTION: Inserting or removing a SIM card or a MicroSD card requires the Mobile to be completely switched off.

EN

Installing and charging the battery

Installing the battery:

- Remove the rear cover of your Mobile.
- Insert the battery ensuring that the image shown here is facing you.
- Replace the rear cover of the Mobile.

CAUTION: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Model: K-Flip Li-ion Battery 3.7V / 800 mAh.
To replace the battery, please enquire with the after-sales service of your dealer. Dispose of used batteries according to the instructions

Charging the battery:

- To charge the battery, connect the USB cable (supplied) to the USB port of your Mobile then connect the mains adaptor to a power outlet.
- The battery charge icon illuminates during charging and indicates the charge status.
- When the battery is fully charged, you can disconnect the USB cable from the device then from the power outlet.

KONROW
ATTENTION
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement humide ou corrosif.

IMPORTANT:

- The Mobile is only recharged via its USB port.
- Ensure your Mobile is fully discharged before charging it for the first time.
- The battery must be charged for at least 5 to 8 hours when first charged.

Note: You can use the device when it is being charged. In this case, the battery may take longer to charge fully

Safety information for charging the battery:

- To recharge the battery, only use the mains adaptor supplied with your device. Do not use any other power supply or electrical device. The power outlet to which the device is connected must be near the equipment and must always be easily accessible.
- Always wait at least 5 seconds after switching off the device before restarting it. Switching the device off and then back on again immediately may damage the electrical circuits.
- Do not disassemble the battery. Do not dispose of batteries in fire or water. Do not charge the battery if the room temperature exceeds 45°C.
- For all repairs or to replace the battery, consult a qualified technician.
- The lifetime of the battery depends largely on how you use it. Do not expose the battery to temperatures less than 0°C or greater than 60°C. Its performance may be altered.
- Significant electromagnetic interference or electrostatic discharge may cause malfunction or loss of data. If the device is not working properly, restart the Mobile or unplug the mains adaptor from the power outlet then plug it in again.

3. Start-up guide
Switching the Mobile on and off

To switch the Mobile on, press the On/Off button located on the side of the Mobile for 3 seconds.

If the Mobile is switched on, press for less than a second on the button to put the device into standby mode. Press it again to leave standby mode.

To switch off the Mobile, press the On/Off button for 3 seconds.

EN

Locking/unlocking SIM cards

Your K-Flip is a dual SIM Mobile. It enables you to phone using two lines from the same device. There are two SIM card slots.

- When you start up your phone, the script invites you to enter the PIN codes of your two SIM cards in succession. (SIM1 then SIM 2)
- The «emergency call» function enables you to call an emergency number without entering the PIN code.

Locking/unlocking the keypad

To unlock the keypad:
Press any key to deactivate standby mode.
And press Unlock and * key to unlock.

To lock the keypad:
Press On/Off key or Menu and * key.

You can configure the screen lock by adding a password or pattern to be replicated when unlocking your Mobile.

CAUTION: Forgetting your screen lock password, PIN code or pattern permanently blocks your Mobile

If this is forgotten or lost, the product warranty will not cover such an oversight. Even a “reset” cannot solve the problem. As a precaution, take a note of your password or pattern.

PASSWORD: _____

Making a call

NOTE: It is impossible to make or receive a call on both SIM cards at the same time.
For example, if you are on a call on the SIM 1 line, those trying to contact you on SIM 2 will automatically be diverted to voicemail.

- Press the dial key to initiate a call after dialing a number
- Or select a contact from the phonebook;
- Or select the last from the last received calls.

Receiving a call

When a call is received press any Dial keys to pick up the call .
When you want to end a call, press the Hang up key.

EN

Settings
Call settings

Dual-SIM : You can set standby mode, reply by original SIM, set SIM name through this function.

Call divert : This network function enables you to forward incoming calls to another number you have previously specified.

Call waiting : After you choose Activate, the mobile phone will contact the network. A moment later, the network will make a response and send a message to acknowledge your operation. If the call waiting function is activated, the network will alert you and the mobile phone screen will display the incoming call number if others are calling you while you are already in a conversation.

Call barring : The call barring function enables you to bar calls as needed. When setting this function, you need to use a network barring code, which can be obtained from the network operator. If the code is wrong, an error message will be prompted on the screen. After selecting a call barring option, continue to select Activate or Deactivate. The mobile phone will prompt you to input the call barring code and then contact the network. A moment later, the network will make a response and send the operation results to the mobile phone.

Hide ID : You can select hide ID, display own ID and or display ID by network.

Others : You can set call time minute reminder, auto redial,Vibration when connected and reply SMS after reject and auto call record, through this function.

Phone settings

Date & time: set the time, set the date, Set the date format, the time format and update time settings.

Note: If you remove the battery from the mobile phone or if the battery energy was exhausted a long time ago, you may need to reset the date and time when re-inserting the battery or powering on the mobile phone after recharging.

Language settings: Select the display language for the mobile phone.
Shortcut settings: Select preferred function as shortcut on screen direction key as needed.

Auto power on/off: Set the time when the mobile phone will be automatically powered on or off.

Restore factory settings: You can cancel the setting you set. **The original code is 1122.**

Display

Users can access this item to set Wallpaper, idle display, contrast, Backlight, keypad backlight etc.

Security

This function provides you with related settings about safety use :

PIN: To activate PIN lock, you need to input the correct PIN code. If you set PIN lock to On, you need to input the PIN each time you power on the mobile phone. In the case you input a wrong PIN for three consecutive times; you need to input the PIN Unblocking Key (PUK). The PUK is used to unlock and change the locked PIN. To obtain the PUK, contact the network operator.

Modify PIN2: To change Sim card 2 code number.

Phone locked: This function enables you to lock/unlock the phone. Entering password to switch on or off the phone. Password is required when the phone is locked. **The initial password is 1122.**
Modify the cellphone password: to change phone password.

Privacy: You can set password to protect your privacy, **the initial password is 1122.**

Auto keypad lock: This function enables you to lock/unlock the keypad. Set the auto locking time, 5s, 15s, 30s, 1min and 5mins are available.
Lock screen by end-key: You can select to turn on/off this function.

Guardlock: You can set password to protect your cell phone.

Fixed dialing: Warning ! This function enables you to block your Sim card.

Blacklist: The number which you add to blacklist cannot call you.

Profiles

The mobile phone provides multiple user profiles, so that you can customize some settings to adapt to the specific events and environments.
Customize the user profiles according to your preference and then activate the user profiles. The user profiles fall into five scenarios: Normal, Silent, Meeting, Indoor, Outdoor.

Connections

Contact the network operator to obtain the following network services:

Network account: You can manage network account through this function.

GPRS Service: You can select to turn on/off this function.

Data connection settings: The default setting is connecting when needed.

Network selection: Set Network selection mode to Automatic or Manual. Automatic is recommended. When Network selection mode is set to Automatic, the mobile phone wil

prefer the network where the SIM card is registered. When Network selection mode is set to Manual, you need to select the network operator's network where the SIM card is registered.

Call logs

Missed calls: You can view a list of the latest missed calls.
Note: When the mobile phone indicates that some calls are missed, you can select Read to enter the missed calls list. Navigate to a missed call and then press the Dial key to dial the number that originated that call.

Dialed calls: You can view the latest dialed calls. Choose dialed calls and then select a dialed call to delete, save, dial, or edit (or send a short message to it).

Received calls: You can view the latest received calls. Choose received calls and then select a received call to delete, save, dial, or edit (or send a short message to it).

Rejected calls: You can view the latest rejected calls. Choose rejected calls and then select a rejected call to delete, save, dial, or edit (or send a short message to it).

Delete all: You can delete all the latest call records.

Call timers: Choose Call timers to view the last call time, the total time of all dialed calls, the total time of all received calls and the total time of call history or to reset all the time.

GPRS counter: You can view the data of last sent, last received, all sent and all received.

Contacts

The mobile phone can store up to 300 telephone numbers. The telephone numbers that a SIM card can store depends on the storage capacity of the SIM card. The telephone numbers stored in the mobile phone and in the SIM cards form a phonebook. The phonebook search function enables you to view contacts. You can search a contact as required from the phonebook. Select this option, in the edit interface, input the name of the contact you want to search or the first letter(s) of the name. All the contacts meeting the search condition are listed. Press the Up and Down direction keys to browse the contacts and select contact. Press right direction key to view other groups: family, friends, business, classmates and so on.
This function enables you to view the internet. Your phone will ask you with existed way. You can start to view only by starting corresponding way.

Messages

If the short message memory is full, a blinking message icon appears on the top of the screen. To normally receive short messages, you need to delete some of the existing short messages.

If the destination user has received the short message you sent and the short message delivery report function is activated, the phone will give off a message report alert tone.

Write message: Access this menu to create a text message or a multimedia message.

Inbox: Received Messages are listed in this menu.

Outbox: The messages which are sent failed are stored in the Outbox.

Drafts: Draft messages are listed in this menu.

Sentbox: Sent messages are listed in this menu.

Security inbox: You can use this function to prevent others reading your received messages. The original code is 1122.

Templates: You can create pre-defined messages in this interface.

Voice mail server: You can set voice mail through this function.

Multimédia

Camera: The phone is provided with a camera, which supports the photographing functions. In the capture interface, position the phone and press OK key to capture photos. Pictures will be saved in the file system of the phone or the memory card.

Image: You can view the pictures in the phone memory by this function. Press the direction key to choose them and left soft key edit the pictures. Press Back key to return into multimedia interface.

Audio: You can use this function to play audio files. By pressing the direction key you can control the playing process of audio player: play/pause (OK key), switch to last song/next song (press left or right direction key), fast forward (press and hold right direction key) and rewind (press and hold left direction key). In audio player interface, you can press * and # keys to control volume.

Video: Use this function to play video files. By pressing the direction key can you control the playing process of video player: play/pause (OK key), switch to last song/next video (press up or down direction key). In video player interface, you can press * and # keys to control volume.
DV: This function enables you to record dynamic pictures. In the capture interface, press OK key to capture videos clip.
Recorder: The phone support WAV and AMR. The AMR takes the compression algorithm. So in the same memory condition, it has longer recording time than WAV.

FM radio: You can use the application as a traditional FM radio with automatic tuning and saved channels. Before using it, you can insert the earphone as antenna. In FM radio interface, left or right direction key to search channels manually, press OK key to play/pause the playing process of the current channel.

Applications

Calendar: Once you enter this menu, there is a monthly-view calendar for you to keep track of important appointments, etc. Days with events entered will be marked.

Alarm: You can set three alarms through this function.

Calculator: The calculator can add, subtract, multiply and divide.

World clock: You can view and set your phone time by choose different time zones.

Timer: To launch a timer function.

Stopwatch: On/Off a stopwatch.
Unit conversion: Convert units of measurement.

Ebook: You can read the ebook in you memory card if there are some ones through this function.

+ de services: STK service is the tool kit of SIM card. This phone supports the service function .The specific items are depended by SIM card and network. Service menu will be auto added to the phone menu when supported by network and SIM card.

Bluetooth: You can transfer data, such as music to other device using Bluetooth. Search the device and receive/transfer data. The received data is automatically stored in the directory.

Games

Sokoban: is a type of transport puzzle game, in which the player pushes boxes or crates around in a warehouse, trying to get them to storage locations.

My files

The phone supports the memory card. The capacity of the memory card is selectable. You can use the file manager to conveniently manage various directories and files on the memory card .
Choose this option to enter the root directory of the memory. The root directory will list the default folders, new folders and user files. When the mobile phone is powered on for the first time or when you have not changed the directory, the root directory contains the default folders only.

Internet

You can use the function to view web pages and search for information on the web before you connecting to the internet. When you open Internet, your home page opens. The web address (URL) of the current page is displayed at the top of the window.

4. Short keys

Listening safety

- Before using the pedestrian kit, check that the volume is not set to maximum to prevent hearing loss.
- The high volume settings are intended for individuals with reduced hearing capacity and not for those with normal hearing.
- Do not use the pedestrian kit while driving.
- Adjust the volume so that you can hear the sounds around you.
- To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.
- Listening to a portable audio player at high volumes can damage your hearing and
- lead to hearing impairment (deafness, ringing ears, tinnitus and hyperacusis).
- In order to prevent these risks it is recommended not to use the device at full volume; use must not exceed one hour per day.
- Do not use pre-amplified or amplified models of headphones or pedestrian kit (i.e. with individual volume control and/or self-powered by batteries), as they do not ensure adherence to the maximum volume.

This product complies with the EN 60950-1:2006/A12:2011 standard «Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements» in accordance with the order of 25 July 2013 implementing Article L. 5232-1 of the French public health code concerning portable audio players.

EN

Electromagnetic waves safety information (SAR)

Your K-Flip Mobile is designed to not exceed the radio wave limits recommended by the European authorities. These limits include safety margins to ensure the protection of all persons regardless of their age or health.
The SAR (specific absorption rate) of mobile phones quantifies the maximum level of exposure of the user to electromagnetic waves, for aural use. French legislation stipulates that the SAR must not exceed 2 W/kg averaged over 10g of tissue.

The value of the SAR is determined on the basis of the highest level of radio frequencies emitted during laboratory tests.
The actual value of the SAR during use of the phone is lower than this level.
The value of the SAR of the phone can vary according to the following factors: how far/close the phone is to a relay antenna, use of accessories and others.

NOTE: The SAR value may vary, depending on national reporting and testing requirements and the network band.

NOTE:

- Do not use your Mobile in certain locations such as aircraft, hospitals, service stations and professional garages or while driving a vehicle. The electromagnetic waves from the Mobile can disrupt the performance of electronic devices used in these locations.
- We recommend that you switch off your phone or switch it to flight mode in these locations to avoid interference.
- If you use an electronic implant (pacemakers, insulin pumps, neurostimulators, etc.), please keep a distance of 15cm between the Mobile and your electronic implant.
- When using a hands-free kit, pregnant women should keep the phone away from their abdomen and teenagers should keep the phone away from their lower abdomen.

Advice to reduce the level of exposure to radiation:

- Please use your Mobile where reception is good to reduce the quantity of radiation received (avoid using in an underground car park or when travelling (train or car)).
- A reception icon indicates the quality of reception on your phone. A 4-bar display means that reception is good .
- Use of a hands-free kit also allows the level of exposure to be reduced.

Safety and care information

- Read these instructions carefully.
- Keep these instructions.
- Follow all these instructions.
- Heed the warnings.
- Clean only with a soft cloth (dry or slightly damp).
- Do not attempt to disassemble the device; it would no longer be covered by the warranty.
- Do not bring sharp objects directly into contact with the surface and do not spray any cleaning product directly onto the screen.
- Do not exert excessive pressure on the screen and do not put objects on it. This could damage the screen.

• Use the spare parts specified by the manufacturer.
• After any service or repair carried out on this product, ask the technician to perform a safety check.
• Use only the spare parts/accessories specified by the manufacturer.
• Refer to a qualified person for any repairs. Repair is required if the device is damaged in some manner or other, if the power cord or plug is damaged, if liquid has been spilled or objects have fallen on the device, or if the device has been exposed to rain or moisture, or has been dropped.
• Do not expose the device to direct sunlight or other source of extreme heat or cold.
• Respect the privacy of others when using your Mobile.
• Keep the device away from all metal objects (coins, keys, etc.).
• Do not leave near a magnetic field as this could cause data to be lost or could damage the device.
• Do not drop the device.
• Do not expose the device to shocks, friction or impact.
• In order to prevent data loss, remember to make a (computer or paper) back-up of information saved on the device.
• To prevent interference, do not use the device near other electronic devices, a pacemaker or medical equipment.
• Operating temperature: 0°C and 40°C.

NOTE: In order to reduce any risk of fire or electric shock :

• Do not expose this device to rain or moisture.
• Do not expose the product to water droplets or to splashes and do not place any object filled with liquid, such as a vase, on the device.
• Do not use the product near flammable or explosive materials.
• The power plug is used to disconnect the device and must always be easily accessible.
• In order to completely disconnect the device from the electricity supply, the power plug must be disconnected from the power outlet.
• Do not attempt to override the safety features of the polarised plug or the earth connection. A polarised plug has two pins, one of which is wider than the other. A plug with an earth connection has two flat pins and a third round pin for the earth connection. The widest pin and the third pin constitute the important safety features designed to protect you. If you cannot manage to fully insert the plug into the wall outlet, contact your electrician to replace the obsolete wall socket.
• Disconnect this device during electrical storms or when not in use for an extended period.
• Switch off the device in places presenting risk of explosion and when travelling by plane.
• Do not touch the power cord with wet hands and do not pull on the charger to disconnect it.
• The power cord must be placed so that it will not be stepped on or crushed particularly at the outlet, where it is plugged in or where it is connected to the device.
• Do not overload the power outlet. Use the power supply only as indicated. Do not install this device near heat sources such as electric hobs, cookers or others (including amplifiers).

Warning on using the phone while driving

In France, in accordance with Article R412-6-1 of the French highway code, drivers are not permitted to use hand-held phones whilst the vehicle is moving.
The penalty for non-compliance with this article is a fine and point penalty on your driving licence.
The use of a hands-free kit is permitted. However, Article R412-6 of the French highway code provides for a fine without licence penalty points if the driver is not in a position to carry out required manœuvres comfortably and without delay when using his hands-free kit whilst driving.
NOTE: this legislation applies only in France. During trips abroad, please refer to the legislation in place in your country of origin before travelling.

EN

Epilepsy warning

Please read before using a video game or allowing your children to use one.
Some people are susceptible to epileptic seizures or loss of consciousness when exposed to certain flashing lights or light patterns in everyday life. Such people may have a seizure while watching television images or playing certain video games. This may happen even if the person has no medical history of epilepsy or has never had any epileptic seizures. If you or anyone in your family has ever had symptoms related to epilepsy (seizures or loss of consciousness) when exposed to flashing lights, consult your doctor prior to playing. We advise that parents should monitor the use of video games by their children. If you or your child has the following symptoms while playing a video game, discontinue use IMMEDIATELY and consult your doctor: dizziness, blurred vision, eye or muscle twitches, loss of consciousness, disorientation, any involuntary movement or convulsion.

Precautions to take during use of any video game:

- Do not sit too close to the screen. Sit a good distance away from the television screen, as far away as the length of the cable allows.
- Preferably play the game on a small television screen. Avoid playing if you are tired or have not had much sleep.
- Make sure that the room in which you are playing is well lit.
- Rest for ten to fifteen minutes per hour while playing a video game.

This software is partially based on the work of the Independent JPEG Group.

Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc.

The MPEG Layer-3 audio encoding technology and patents are licensed by Fraunhofer IIS and Thomson.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG4 STANDARD (“MPEG4 VIDEO”) AND/O R
(ii) DECODE MPEG4 VIDEOS THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED
IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE MPEG4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER
USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE http://mpegla.com.

All other names of systems, products and services are trademarks or registered trademarks of their respective owners. The symbols ((TM)) or (R) are not used in this guide.

Recycling

The symbol shown here and on the product means that the product is classed as Electrical or Electronic Equipment and should not be disposed with other household or commercial waste at the end of its working life.
The Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive (2012/19/EU) has been put in place to recycle products using best available recovery and recycling techniques to minimise the impact on the environment, treat any hazardous substances and avoid the increasing landfill.

Product disposal instructions for residential users:
If you no longer use the device, remove and dispose of the battery, as well as the device, in compliance with the local recycling procedures. For more information please contact your local authority or the retailer where the product was purchased.

Product disposal instructions for business users:
Business users should contact their suppliers and check the terms and conditions of the purchase contract and ensure that this product is not mixed with other commercial waste for disposal.

If you encounter any problems:

Please contact the after sales service on the contact page of our website: www.konrow.com

Made in PRC 2016 Konrow.

If unresolved problem, contact your retailer.
The Konrow supplier warranty is valid for normal use of the device as defined in the instructions. This warranty excludes damage caused by external circumstances.
Specifically, the warranty does not apply if the device is damaged as a result of a bump or drop, an operating error, a connection that does not comply with these instructions, lightning, a surge, or inadequate protection against heat, humidity, or freezing temperatures.

The warranty is applicable only in metropolitan France.

- The warranty does not cover user manuals or applications, settings, content or data of any kind.
- The warranty does not cover normal usury of the product. (Screens, batteries and camera)
- The warranty does not cover damage to the product due to misuse, including in particular those caused by objects, a pressure drop.
- The warranty does not cover any use of the label with the precautions outlined in the manual.
- The warranty does not cover defects caused to the product with another product connected or used with an accessory or software not provided by Konrow.
- The warranty does not cover any damage to the battery.
- The warranty does not cover the product or its accessories if it has been disassembled or modified in any way.
- The warranty does not cover any unidentifiable product by serial number or (s) number (s) IMEI. If its elements have been removed, altered or defaced, the warranty does not apply.
- The warranty does not cover damage done to the product caused by exposure to moisture, conditions that extreme heat or cold, corrosion, oxidation, with any liquid whatsoever
- The warranty does not cover any damage to (s) player (s) or SIM MicroSD reader.
- The legal warranty for hidden defects applies in compliance with Articles 1641 et seq. of the French Civil Code.

EN

Guida per l’utente

Konrow grazie Lei

per aquierente Mobile K-Flip. Lei troverà tutti gli notizie riguardo all'uso di questo cellphone in questa guida.

Giftbox contenta :

- 1 Mobile
- 1 riduttore collegato alla rete
- 1 manuale utente
- 1 handsfree equipaggiano

NOTA : I materiali di impacchettamento, come il nastro adesivo, film di plastica, sequenza ed etichette non sono parte di questo prodotto.

IT

1. Descrizione del mobile.

1 - macchina fotografica di retro & il bagliore
2 - su / Via bottone
3 - Jack
4 - porto di USB micro
5 - gli oratori
6 -

2. Metta su

Inserendo una scheda di SIM

La K-buffetto Mobile è un mobile telefoni con scheda di SIM duplice che L'abilita per usare due linee su lo stesso Mobile. La Sua K-Flip ha due porti di SIM standard. Inserire la scheda di SIM:

- Spenga il telefono e rimuova la coperta di retro e batteria.
- Inserisca i SIM cardano correttamente nelle fessure di scheda attinenti (veda sotto figura).
- Poi sostituisca la batteria e coperta.

Inserimento di una scheda MicroSD

È possibile aumentare il memoria interna della K-Flip apparecchiatura con una scheda di MicroSD. (Massimo 32GB MicroSD cardano).

- Spenga il telefono e rimuova la coperta di retro e batteria.
- Inserisca la scheda di memoria in la fessura attinente.
- Poi sostituisca la batteria e coperta.

CAUTELA : Inserendo o rimuovendo una scheda di SIM o una scheda di MicroSD costringe il Mobile ad essere completamente spense.

IT

Installando ed addebitando la batteria

Installando la batteria:

- Rimuova la coperta di retro di Suo Mobile.
- Inserisca la batteria che assicura che l'immagine mostrata ecco affrontando La.
- Sostituisca la coperta di retro del Mobile.

CAUTELA: Rischio di esplosione se la batteria è sostituita da un tipo incorretto. Modello: Batteria del Li-ione della K-buffetto 3.7V / 800 mAh. Sostituire la batteria, per favore investighi con le dopo-vendite servizio del Suo rivenditore. Si sbarazzi di batterie usate secondo le istruzioni

Addebitando la batteria:

- Addebitare la batteria, connetta il cavo (approvvigionato) di USB al porto di USB di Suo Mobile poi connetta i condotti principali riduttore ad un sbocco di potere.
- L'icona di carica di batteria illumina durante addebitando e indica lo status di carica.
- Quando la batteria è addebitata pienamente, Lei può disconnettere il USB cabla poi dall'apparecchiatura dallo sbocco di potere.

KONROW
ATTENTION
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement
humide ou corrosif.

IMPORTANTE :

- Il Mobile è ricaricato solamente via il suo porto di USB.
- Assicuri Suo Mobile è dimesso pienamente prima di addebitarlo per la prima volta.
- La batteria deve essere addebitata per almeno 5 a 8 ore quando prima addebitò.

Nota : Lei può usare l'apparecchiatura quando è addebitato. In questo caso, la batteria può volere più molto tempo addebitare pienamente

Informazioni di sicurezza per addebitare la batteria :

• Ricaricare la batteria, solamente usi il riduttore collegato alla rete approvvigionato con la Sua apparecchiatura. Non usi altra alimentazione elettrica o apparecchiatura elettrica.
• Lo sbocco di potere al quale è l'apparecchiatura connesso deve essere vicino l'attrezzatura e deve essere sempre facilmente accessibile.
• Sempre aspetti almeno 5 secondi dopo avere spento l'apparecchiatura prima di ricominciarlo. Spegnendo l'apparecchiatura e poi indietro su di nuovo immediatamente può danneggiare i circuiti elettrici.
• Non smonti la batteria. Non si sbarazzi di batterie in fuoco o acqua. Non addebiti la batteria se la stanza la temperatura eccede 45°C.
• Per tutto ripara o sostituire la batteria, consulti un qualificato tecnico.
• La vita della batteria dipende grandemente su come Lei usa esso. Non metta in mostra meno la batteria a temperature che il 0°C o più grande che 60°C. Il suo spettacolo può essere alterato.
• Interferenza elettromagnetica significativa o elettrostatico lo scarico può provocare malfunzionamento o perdita di dati. Se il l'apparecchiatura non sta funzionando propriamente, ricominci il Mobile o stacchi poi il riduttore collegato alla rete dallo sbocco di potere lo colleghi di nuovo in.

3. Cominciare-su guida Accendendo il Mobile e via

Accendere il Mobile, pigi il Su / Via bottone localizzato sul lato del Mobile per 3 secondi.

Se il Mobile è acceso, pigi meno per che un secondo su il bottone per mettere l'apparecchiatura in maniera di riserva. Lo pigi di nuovo a lasci maniera di riserva.

Spegnere il Mobile, pigi il
Su / Via bottone per 3 secondi.

IT

Chiudendo / aprendo le schede di SIM a chiave

La Sua K-Flip è un SIM Mobile duplice. L'abilita per telefonare usando due linee dalla stessa apparecchiatura.
C'è due SIM cardano fessure.

- Quando Lei avvia sul Suo telefono, la scrittura L'invita a entri i codici di Spilla delle Sue due schede di SIM in successione. (SIM1 poi SIM 2)
- La «chiamata di emergenza» la funzione L'abilita per chiamare un numero di emergenza senza entrare il codice di Spilla.

Chiudendo / aprendo la tastiera a chiave

Aprire la tastiera:
Pigi alcuna chiave per disattivare maniera di riserva.
E pigia Apra e * chiave per aprire.

Chiudere la tastiera a chiave:
Pigi Su / Via chiave o Menu e * la chiave.

Lei può configurare la serratura di schermo aggiungendo
una parola d'ordine o designa essere replicato quando
aprendo Suo Mobile.

CAUTELA : Dimenticando la Sua serratura di schermo parola d'ordine, Unisca codice o designi permanentemente blocchi Suo Mobile

Se questo è dimenticato o è perso, la garanzia di prodotto non coprirà tale svista. Anche un «azzeramento» non può risolvere il problema. Come una precauzione, prenda una nota della Sua parola d'ordine o modello.
MOT DE PASSE : _____

Facendo una chiamata

NOTA : È impossibile fare o ricevere una chiamata su ambo il SIM schede alla stessa durata. Per esempio, se Lei è su una chiamata sul SIM 1 linea, quelli tentando di contattar
La su SIM 2 sarà deviato automaticamente a voicemail.

- Pigi la chiave di quadrante per iniziare una chiamata dopo avere composto un numero
- O seleziona un contatto dall'elenco telefonico;
- O seleziona l'ultimo dalle ultime chiamate ricevute.

Ricevendo una chiamata

Quando si riceve una chiamata, premere la numerazione 1 o 2 per rispondere .

Quando si desidera terminare la chiamata , premere il tasto di fine chiamata (stesso tasto on / off) .

IT

Impostazioni
Chiami setting

Duplice-SIM : Lei può mettere maniera di riserva, risponda da SIM originale, set
SIM chiama attraverso questa funzione.

Chiami devii: Questa funzione di rete L'abilita in avanti a chiamate entranti ad un altro numero Lei prima ha specificato.

Attesa di chiamata : Dopo che Lei sceglie Attivi, la volontà di telefono mobile contatti la rete. Un momento più tardi, la rete farà un risposta e spedisce una comunicazione per dare credito alla Sua operazione. Se la funzione di attesa di chiamata è attivata, la volontà di rete vigile
Lei e lo schermo di telefono mobile mostrerete l'entrata chiami numero se altri stanno chiamandoLa mentre Lei già è in una conversazione.

L'avviso di chiamata : Quando si fa clic su Attiva , il telefono cellulare si metterà in contatto la rete . Un attimo dopo , la rete farà una risposta e inviare un messaggio a riconoscere l'operazione . Se è attivata la funzione Avviso di chiamata , la rete segnala e lo schermo del telefono cellulare per visualizzare il numero di chiamata in arrivo se gli altri ti chiedono , mentre si è già in una conversazione.

Chiamare Bar : La chiamata funzione di blocco consente di bloccare le chiamate in base alle esigenze . Quando si imposta questa funzione , è necessario utilizzare un blocco di rete codice , che può essere ottenuto dall'operatore di rete . Se il codice è corretto , verrà richiesto un messaggio di errore sullo schermo . Dopo aver selezionato un'opzione di blocco chiamate , continuare a selezionare Attiva o Disattiva . Il telefono cellulare richiede di inserire il codice di blocco delle chiamate e quindi contattare la rete . Un attimo dopo , la rete farà una risposta e inviare i risultati operativi per il telefono cellulare.

Nascondi numero : Questa opzione consente di nascondere il proprio numero e di effettuare chiamate come «numero privato».

Altro : È possibile impostare un promemoria tempo minuto per chiamare , richiamata , e le vibrazioni quando è collegato e ha risposto SMS dopo aver respinto , e la registrazione automatica delle chiamate , da questa funzione.

Impostazioni telefono

Data & ora : Impostare l'ora , impostare la data , impostare il formato della data , il formato dell'ora e aggiornare le impostazioni di tempo .
Nota : Se si rimuove la batteria del telefono cellulare , o se la batteria è esaurita per un lungo periodo di tempo , potrebbe essere necessario reimpostare la data e l'ora in cui reinserire la batteria o accendere / spegnere il telefono cellulare dopo la ricarica.

Impostazioni lingua : Selezionare la lingua di visualizzazione per il telefono cellulare.

Impostazioni di scelta rapida : Selezionare la funzione preferita come una direzione tasto di scelta rapida in base alle proprie necessità.

Apertura / chiusura : Impostare il momento in cui il telefono cellulare viene automaticamente attivata o disattivata.

Ripristina impostazioni : È possibile annullare le impostazioni che avete definito. **PASSWORD : 1122**

Sta guardando

Questo menu imposta la tastiera sfondo, screen saver, retroilluminazione e retroilluminazione.

Sicurezza

Questa funzione fornisce i parametri per la sicurezza.

PIN : Per attivare il blocco PIN , è necessario inserire il PIN corretto . Se si attiva il blocco PIN , è necessario inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono cellulare . Nel caso in cui si immette il PIN errato per tre volte dopo , è necessario immettere la chiave di sblocco del PIN (PUK) . Il PUK viene utilizzato per sbloccare e modificare il PIN bloccato . Per il PUK , contattare l' operatore di rete.

Cambiare PIN2 : Per modificare il PIN PIN2.

Telefono bloccato : La funzione permette di bloccare / sbloccare il telefono. Inserire la password per accendere o spegnere il telefono . La password è necessaria quando il telefono è bloccato. **PASSWORD : 1122**

Modificare la password del telefono cellulare : Modificare la password del telefono.

Vita privata : È possibile impostare una password per proteggere la vostra privacy. **PASSWORD : 1122**

Blocco tastiera automatico : La funzione permette di bloccare / sbloccare la tastiera. Set blocco automatico dopo 5 s , 15 s , 30 s, 1 min e 5 min.

Blocco tastiera : È possibile scegliere di abilitare / disabilitare questa funzione.

Guardlock : Blocca origine le chiavi di cobinaison.

Numero fisso : Il numero è stato aggiunto alla lista nera non può chiamare voi.

Lista nera : Il numero è stato aggiunto alla lista nera non può chiamarti

Profili

Il telefono cellulare offre più profili utente , in modo da poter personalizzare alcune impostazioni per adattarsi ad ambienti ed eventi specifici .
Personalizzare i profili utente in base alle proprie preferenze, e quindi selezionare i profili utente . I profili utente appartengono a cinque scenari : Normale , Silenzioso, Riunione, Indoor, Outdoor.

Accedere

Contattare l' operatore per ottenere i seguenti servizi on-line :

Account di rete : È possibile gestire il tuo account da questa rete funzioni.

GPRS : È possibile scegliere di abilitare / disabilitare questa funzione.

Impostazioni di connessione dati : Se necessario, l'impostazione predefinita è collegato.

Selezione rete : Impostare la modalità di selezione della rete in modalità automatica o manuale . Si raccomanda automatico . Quando la selezione della rete modalità è impostato su automatico , il telefono cellulare preferirà la rete quando la scheda SIM viene registrato . Quando la selezione della rete modalità è impostato su manuale , è necessario selezionare la rete del gestore della rete quando la scheda SIM è registrata .

Registro chiamate

Chiamate perse: È possibile visualizzare l'elenco delle chiamate perse in seguito.

Nota: Quando il telefono indica che alcune chiamate sono mancati, è possibile selezionare Leggi per accedere all'elenco delle chiamate perse. Passare a una chiamata persa e quindi premere il pulsante di chiamata per comporre il numero che ha originato la chiamata.

Chiamate effettuate: è possibile visualizzare l'ultimo composto. Selezionare le chiamate, quindi selezionare una chiamata fatta da eliminare, salvare, comporre o modificare (o inviare un breve messaggio al numero di telefono).

Chiamate ricevute: È possibile visualizzare le ultime chiamate ricevute. Selezionare Chiamate ricevute e selezionare una chiamata ricevuta da eliminare, salvare, comporre o modificare (o inviare un breve messaggio al numero di telefono).

chiamate rifiutate: È possibile visualizzare le chiamate di recente rifiutate. Selezionare Appello licenziati e quindi selezionare una chiamata rifiutata da eliminare, salvare, comporre o modificare (o inviare un breve messaggio al numero di telefono).

Elimina tutto: è possibile eliminare tutte le ultime registrazioni delle chiamate.

Durata chiamate: consente di selezionare la durata delle chiamate per visualizzare l'ultima volta chiamata, la lunghezza totale di tutte le chiamate effettuate, la durata totale delle chiamate tutte le chiamate ricevute e la durata totale della cronologia delle chiamate o ripristinare tutte le tempo.

Contatore GPRS: È possibile visualizzare i dati Internet inviati ricevuti, ma tutto quello che inviati e ricevuti.

Contatti

Il telefono cellulare in grado di memorizzare fino a 300 numeri di telefono. I numeri di telefono di una carta SIM in grado di memorizzare dipende dalla capacità di memoria della scheda SIM . I numeri di telefono memorizzati nel telefono e carta SIM mobili sono una directory. La funzione di ricerca di directory consente di visualizzare i contatti . È possibile cercare un contatto per le esigenze della rubrica telefonica . Selezionare questa opzione nell'interfaccia di modifica , immettere il nome del contatto che si desidera cercare o la prima lettera del nome . Tutti i contatti che soddisfano la condizione di ricerca sono elencati. Premere i tasti freccia per alto e in basso per scorrere i contatti e selezionare un contatto . Premere il tasto freccia destra per visualizzare ulteriori gruppi : famiglia , amici , affari , amici , etc...

Messaggio

Se la memoria dei messaggi brevi è piena, l'icona del messaggio lampeggiante appare nella parte superiore dello schermo. Per ricevere i messaggi brevi di solito, è necessario eliminare alcuni messaggi brevi esistenti.
Se il destinatario ha ricevuto il breve messaggio inviato e il riconoscimento è abilitata, il telefono emette un avviso per indicare la ricezione.

Nuovo messaggio: L'accesso a questo menu per creare un messaggio di testo o multimediale.

Posta in arrivo: i messaggi ricevuti sono elencati in questo menu.

In uscita: inviato messaggi che non sono riusciti vengono salvati nella posta in uscita.

Bozze: Bozze sono elencati in questo menu.

Sent: inviato messaggi sono elencati in questo menu.

Box Ricezione sicura: è possibile utilizzare questa funzione per impedire ad altri di leggere i vostri messaggi. **Il codice originale è 1122.**

Models: è possibile creare messaggi predefiniti in questa interfaccia.

Messaging Server: è possibile impostare la segreteria telefonica tramite questa funzione.

Multimedia

Camera: Il telefono è dotato di una fotocamera che supporta le funzioni di fotografia. Nell'interfaccia di acquisizione, inquadrare il telefono di cui si utilizza la fotocamera e premere il pulsante OK per scattare foto. Le foto verranno salvate nel file system del telefono o nella scheda di memoria.

Immagine: è possibile visualizzare tutte le foto memorizzate sulla scheda di memoria. Premere il tasto freccia per selezionare e utilizzare il tasto sinistro per cambiare le immagini. Premere il tasto funzione destro per tornare all'interfaccia precedente.

lettore audio: è possibile utilizzare questa funzione per riprodurre i file audio. Premendo il tasto freccia, è possibile controllare il processo di riproduzione del lettore audio: riproduzione / pausa (il tasto OK), precedente brano successivo / (premere sinistra o destra), avanzamento veloce (premere e

tenere premuto il tasto Right Management) e rewind (premere e tenere premuto il tasto freccia sinistra). Nell'interfaccia del lettore musicale, è possibile premere * e # per controllare il volume.

Video Player: È possibile utilizzare questa funzione per riprodurre file video. Premendo il tasto freccia, è possibile controllare il processo di riproduzione del lettore audio: riproduzione / pausa (il tasto OK), precedente / video successivo (tasto di direzione per alto o basso). Nell'interfaccia del lettore video, è possibile premere * e # per controllare il volume.

Filmer: Questa funzione consente di registrare immagini dinamiche. Nell'interfaccia di cattura, premere il pulsante OK per catturare il video.

Dittafono: Il telefono supporta i formati WAV e AMR. AMR è un algoritmo di compressione. A parità di dimensioni, ha il tempo di registrazione più lungo di WAV.

Radio FM: È possibile utilizzare l'applicazione come una normale radio FM con ricerca automatica dei canali e registrato. Prima di utilizzarlo, è possibile inserire le cuffie come antenna. Nell'interfaccia radio FM, il tasto freccia sinistra o destra per canali di ricerca manualmente, premere OK per riprodurre / mettere in pausa il canale corrente del processo di lettura.

Applicazioni

Calendario: Una volta che si accede a questo menu, c'è un calendario mensile che consente di tenere traccia di appuntamenti importanti, etc. Le giornate saranno contrassegnati da eventi.

Allarme: è possibile impostare tre allarmi da questa funzione.

Calcolatrice: La calcolatrice può aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere.

Orologio del mondo: è possibile visualizzare e selezionare il tempo selezionando i fusi orari.

Timer: È possibile impostare un timer.

Cronometro: Si può iniziare un cronometro.

conversione di unità: Per convertire le diverse unità di misura.

eBook: è possibile leggere eBook presenti nella scheda di memoria se è stato aggiunto.

+ More: il servizio STK è il kit di strumenti di carta SIM. Questo telefono supporta la funzione di servizio. Gli elementi sono dipendenti dalla rete e la scheda SIM. Il menu del servizio verrà automaticamente aggiunto al menu del telefono quando è supportato dalla rete e la carta SIM.

Bluetooth: È possibile trasferire dati, come ad esempio la musica a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Individuare l'unità e ricevere dati / trasferimento. I dati ricevuti vengono salvati automaticamente nella directory.

Giochi

Sokoban : Un gioco in cui è necessario premere i tasti freccia per controllare il personaggio di spostare le caselle sulle bombe.

I miei file

Il telefono supporta schede di memoria . Viene selezionata la capacità della scheda di memoria . È possibile utilizzare il file manager per gestire le directory ei file sulla scheda di memoria .
Selezionare questa opzione per inserire la directory principale della memoria . La directory root può elencare le cartelle predefinite , nuove cartelle e file utente . Quando il telefono cellulare viene acceso per la prima volta o quando non hai cambiato la directory , la directory principale contiene solo le cartelle predefinite .

Internet

È possibile utilizzare questa funzione per visualizzare le pagine web e accedere alle informazioni sul web quando ci si connette a Internet. Quando si è su Internet , si apre la pagina iniziale . L'indirizzo web (URL) della pagina corrente viene visualizzata nella parte superiore della finestra.

4. Tasti accorcia

IT

Sicurezza in ascolto

• Prima di utilizzare l'auricolare , assicurarsi che il volume non sia al suo massimo e quindi evitare la perdita di udito causa.
• Alti livelli di rumorosità sono progettati per le persone con problemi di udito capacità e non a quelli con udito normale .
• Non utilizzare l'auricolare durante la guida .
• Regolare il volume in modo da poter ascoltare i suoni del vostro ambiente .
• Per evitare possibili danni all'udito , non ascoltare ad alto volume per un lungo periodo di tempo .
• L'ascolto di un lettore musicale ad alta potenza può danneggiare l'orecchio dell'utente e causare la perdita dell'udito (sordità, chiamata, acufene e iperacusia) .
• Per evitare questi rischi si consiglia di non utilizzare il dispositivo a tutto volume, la durata di utilizzo non dovrebbe superare un'ora al giorno .
• Non utilizzare modelli di cuffie o cuffie pre- amplificati o amplificati (vale a dire con un controllo del volume del proprio e / o auto- alimentato da una batteria o le batterie) , perché non c'è alcuna garanzia un rispetto della potenza sonora massima.

Questo prodotto è conforme alla norma:
EN 60950-1 : 2006 / A12 : 2011
apparecchiature per il trattamento della sicurezza delle informazioni , Parte 1 : Requisiti generali in conformità con il decreto del 25 Luglio 2013
che attua l'articolo L. 5232-1 del codice della salute pubblica in materia di lettori di musica.

Attenzione relativi alle onde elettromagnetiche (DAS)

Il tuo K -Flip è progettato in modo da non superare i limiti di onde radio raccomandati dalle autorità europee . Questi limiti includono margini di sicurezza per garantire la protezione di tutte le persone , indipendentemente dalla loro età o stato di salute .
Il SAR (tasso di assorbimento specifico) cellulari quantifica il livello massimo di esposizione dell'utilizzatore alle onde elettromagnetiche , per uso nell'orecchio . La legislazione francese prevede che il DAS non sia superiore a 2 W / kg in media per 10 g di tessuto .
Il valore SAR è determinato in base al più alto livello di radiofrequenza emessa durante le prove di laboratorio . Il SAR effettivo quando si utilizza il telefono è sotto di questo livello .
Il valore di SAR del telefono cellulare può variare a seconda dei seguenti fattori : la vicinanza / lontananza da un'antenna relè , uso di accessori e altri.

ATTENZIONE : Il valore SAR possono variare a seconda dei requisiti nazionali per la divulgazione e la sperimentazione , e, a seconda della banda di rete.

ATTENZIONE :

- Non utilizzare il cellulare in alcuni luoghi , come aerei, ospedali , stazioni di servizio e garage , nonché di guida professionale . Le onde elettromagnetiche mobile possono disturbare il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici utilizzati in questi luoghi . Vi consigliamo di interrompere o mettere il telefono in modalità aereo in questi luoghi al fine di evitare eventuali disturbi.
- Se si utilizza un impianto elettronico (pacemaker , pompe per insulina , neurostimolatore ...) osservare una distanza di 15 cm tra il cellulare e l'impianto di posta elettronica.
- Se si utilizza l'auricolare , spostare il ventre portatile per le donne incinte o basso addome per gli adolescenti.

Utilizzando consigli per ridurre il livello di esposizione alle radiazioni elettromagnetiche :

- Assicurarsi di utilizzare il cellulare in buone condizioni di accoglienza , per ridurre la quantità di radiazione ricevuta (compreso un parcheggio sotterraneo o in transito (treno, auto) .
- L'icona di ricezione indica la qualità della ricezione del vostro telefono , 4 bar del display indica una ricezione è buona.
- Per ridurre al minimo l'esposizione alle radiazioni , si consiglia di utilizzare l'auricolare.
- Per ridurre al minimo le conseguenze negative di esposizione alle radiazioni prolungata , si raccomanda che gli adolescenti tenere il telefono vicino alla loro inguine , e le donne incinte di tenere il telefono lontano dallo stomaco .

Precauzioni e istruzioni per la sicurezza

- Leggere queste istruzioni.
- Conservare queste istruzioni.
- Seguire tutte le istruzioni.
- Prendere in considerazione gli avvertimenti.
- Pulire solo con un panno morbido (asciutto o leggermente umido.
- Non tentare di smontare l'unità, non sarebbe coperto dalla garanzia. Non inserire oggetti appuntiti a diretto contatto con la superficie e non spruzzare prodotto
- detergente direttamente sullo schermo.
- Non esercitare una pressione sullo schermo e non collocare oggetti su di esso. Questo potrebbe danneggiare lo schermo.
- Utilizzare le parti di ricambio specificate dal produttore.
- Dopo qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione del prodotto, chiedere al tecnico di eseguire una verifca di sicurezza.
- Utilizzare solo collegamenti / accessori specificati dal produttore.
- Fare riferimento a personale qualificato per l'assistenza. La riparazione è necessaria se l'apparecchio è stato

danneggiato in un modo o nell'altro, se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati (e), rovesciamento di liquidi o oggetti sono caduti nel unità, se l'unità è stata esposta alla pioggia o all'umidità, o è stato fatto cadere.
• Non esporre alla luce solare diretta o per
• il calore estremo o
• freddo.
• Utilizzare il cellulare rispetto della privacy altrui.
• Tenere il dispositivo lontano da oggetti metallici (monete, chiavi ...).
• Non lasciarlo vicino a campi magnetici che potrebbero causare la perdita di dati o danni all'unità.
• Non far cadere il dispositivo.
• Non esporlo a urti, attrito e impatto.
• Per evitare la perdita di dati, considerare la possibilità di un backup (carta o computer) le informazioni memorizzate nel dispositivo.
• Per evitare interferenze, non utilizzare il dispositivo vicino ad altri dispositivi elettronici, pacemaker o in prossimità di apparecchiature mediche.
• Temperatura di esercizio: 0 ° C e 40 ° C.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche :
• Non esporre l'unità a pioggia o umidità.
• Non esporre il prodotto a gocce o spruzzi e non posizionare oggetti contenenti liquidi, come vasi, sopra l'apparecchio.
• Non utilizzare il prodotto in prossimità di fonti infiammabili o esplosivi.
• La spina di alimentazione è utilizzato come dispositivo di scollegamento e deve essere facilmente accessibile.
• Per scollegare completamente l'apparecchio elettrico, la spina di alimentazione deve essere scollegato dalla presa elettrica.
• Non tentare di ignorare la funzione di sicurezza del polarizzata o di messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame, una più grande dell'altra. Un elenco con una spina di messa a terra ha due perni piani e un terzo perno rotondo a terra. La lama larga e il terzo polo sono importanti misure di sicurezza per proteggere voi. Se non si riesce a inserire completamente la spina nella presa di corrente, contattare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
• Staccare la spina in caso di temporale o quando non utilizzato per un lungo periodo.
• Spegnere il dispositivo in luoghi a rischio di esplosione e quando si viaggia in aereo.
• Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate e non tirare il caricabatterie per scollegare.
• Il cavo di alimentazione deve essere impostato in modo che uno calpestato o schiacciato, soprattutto in corrispondenza del punto di decisione, a cui è collegato e il luogo di dove esce il dispositivo.
• Non sovraccaricare la presa elettrica. Utilizzare unica fonte di alimentazione, come indicato.
• Non installare vicino a fonti di calore, come fornelli, stufe o altri prodotti (compresi gli amplificatori).

Attenzione sul telefono mentre si guida

In Francia , ai sensi dell'articolo R412-6-1 del traffico l' uso di un telefono portatile da parte del conducente di un veicolo in movimento è vietato . Le sanzioni per il mancato rispetto di questo articolo è una multa e una detrazione di punti patente di guida.

E 'anche permesso di indossare le cuffie tipo di sistema , kit gratuito , auricolari , cuffie , può limitare sia l'attenzione che l'audizione di driver.

ATTENZIONE : Il presente regolamento si applica solo in Francia . Quando si viaggia all'estero , si prega di consultare preventivamente le regole in vigore nel proprio paese di destinazione.

Warning epilessia

Leggere prima di utilizzare un videogioco da soli o il vostro bambino .
Alcune persone possono provare convulsioni o perdita di coscienza epilettiche alla vista delle luci lampeggianti o schemi di luce certo nel nostro ambiente quotidiano . Queste persone possono avere crisi durante la visione di alcune immagini televisive o giocando determinati videogiochi.

Tali fenomeni possono verificarsi anche se il soggetto non ha medica o non è mai stato affrontato con una storia di sequestro . Se voi o un membro della vostra famiglia ha mai avuto sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza), quando esposti a luci lampeggianti , si prega di consultare il proprio medico prima dell'uso . Si consiglia ai genitori di essere attenti ai loro figli quando giocano i videogiochi .

Se voi o il vostro bambino avete i seguenti sintomi : vertigini, visione alterata , spasmi oculari o muscolari , perdita di coscienza, disorientamento, movimenti involontari o convulsioni , si prega di smettere di giocare immediatamente e consultare un medico .

Indicazioni in tutti i casi l' uso di un videogioco :

- Non stare troppo vicino allo schermo . Sedetevi una buona distanza dallo schermo del televisore e, per quanto permette il cavo di collegamento .
- Preferibilmente , usare i videogiochi su un piccolo schermo . Evitare di giocare quando si è stanchi o se manca il sonno .
- Assicurarsi che si gioca in una stanza ben illuminata .
- In uso , fare pause di dieci-quindici minuti ogni ora .

Questo prodotto si basa in parte sul lavoro di JPEC Gruppo.

Bluetooth è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.

La tecnologia di codifica audio MPEG Layer-3 e brevetti beneficiano di licenza da Fraunhofer IIS e Thomson.

Questo prodotto è soggetto ALLA LICENZA MPEG4 PORTAFOGLIO DI BREVETTI PER L'USO PERSONALE E NON COMMERCIALE DI UN UTENTE PER
(I) CODIFICARE VIDEO IN CONFORMITÀ CON LO STANDARD MPEG4 (MPEG4 video e / o
(Ii) la decodifica MPEG4 VIDEO VIDEO CODIFICATO DA UN CONSUMATORE IMPEGNATO IN ATTIVITÀ PERSONALE NON COMMERCIALE E QUADRO E / O OTTENUTO DA UN FORNITORE DI VIDEO AUTORIZZATO A FORNIRE MPEG4 VIDEO VIDEO. NESSUNA LICENZA VIENE CONCESSA O SARÀ IMPLICITA PER QUALSIASI ALTRO UTILIZZO. È possibile ottenere informazioni addizionali da MPEG LA, L.L.C. RIFERIMENTO AL http://mpegla.com.

Tutti gli altri nomi di sistemi, prodotti e servizi sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari. I simboli ((TM)) o (R) non sono inclusi in questo manuale.

Riciclaggio

Il simbolo mostrato qui e sul dispositivo indica che il dispositivo è classificato come un dispositivo elettrico o elettronico e non deve essere eliminata con altri rifiuti domestici o commerciali a fine vita.
La direttiva WEEE 2012/19 / UE (Direttiva sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche) è stato istituito per riciclare le apparecchiature che utilizzano le tecniche di recupero e riciclaggio più efficaci per ridurre al minimo gli effetti sulla ambiente, trattare e prevenire le sostanze pericolose dalle discariche in crescita.

Le istruzioni per smaltire l'unità per gli utenti privati: quando non si utilizza il dispositivo, rimuovere la batteria e mettere scartato e il dispositivo in conformità con le procedure di riciclaggio locale. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore dell'apparecchio.

Istruzioni per lo smaltimento del dispositivo per gli utenti professionali: gli utenti aziendali devono contattare i propri fornitori, verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto e di garantire che il prodotto non è mescolato con altri rifiuti commerciali sua disposizione.

In caso di problemi :

Contatta il nostro servizio post-vendita dalla pagina contatti del nostro sito: www.konrow.com

Made in PRC
2016 Konrow

Se il problema non risolto, contattare il rivenditore. Per motivi di sicurezza solo la nostra stazione tecnico sia autorizzata ad intervenire sui nostri prodotti con questo in mente non offre alcuna riserva.

erogatori garanzia Konrow è valida per il normale utilizzo del prodotto come definito nel contesto delle istruzioni. Sono esclusi da questa garanzia, danni dovuti ad una causa indipendente dal dispositivo. In particolare, la garanzia non si applica se il dispositivo è stato danneggiato a seguito di una collisione o una caduta, una mossa sbagliata, un collegamento non conforme con le istruzioni fornite nella documentazione di il settore fulmine effetto di sovratensione, protezione insufficiente contro il calore, umidità o gelo.

La garanzia si estende solo la Francia continentale.

• La garanzia non copre i manuali d'uso o le applicazioni, le impostazioni, contenuti o dati di qualsiasi tipo.
• La garanzia non copre la normale usura (schermi, le batterie e la fotocamera).
• La garanzia non copre i danni al prodotto a causa di uso improprio, in particolare quelle causate da oggetti, pressione, cadendo.
• La garanzia non copre qualsiasi uso di prodotti non conformi alle precauzioni indicate nel manuale.
• La garanzia non copre i danni al prodotto con un altro prodotto connesso o utilizzato con un accessorio o software non fornito da Konrow.
• La garanzia non copre i danni alla batteria.
• La garanzia non copre il prodotto oi suoi accessori se è stato smontato o modificato in alcun modo.
• La garanzia non copre i prodotti non identificabili dal numero di serie o (s) Numeo (s) IMEI. se
• i suoi elementi sono stati rimossi, alterati o resi illeggibili, non si applica la garanzia.
• La garanzia non copre i danni fatto sul prodotto a causa di esposizione all'umidità, alle condizioni di calore estremo o freddo, corrosione, ossidazione, con qualsiasi liquido di sorta.
• La garanzia non copre eventuali SIM o micro lettore di deterioramento (s) giocatore (s).
• In ogni caso, la garanzia legale per i vizi occulti si applicherà ai sensi dell'articolo 1641 del codice civile.

Guia do usuário

Konrow obrigado

escolher o Mobile K-Flip. Você vai encontrar neste guia todas as informações relacionadas ao uso do telefone móvel.

Conteúdo da embalagem :

- 1 móvel
- 1 Power Adapter
- 1 Manual do Usuário
- 1 fone de ouvido

AVISO : Todos os materiais de embalagem , tais como fita adesiva, folhas de plástico , arames e etiquetas não fazem parte deste.

1. Descrição do Mobile

1 - câmera traseira
2 - Botão On / Off
3 - tomada
4 - Plugue USB Micro
5 - Alto-falantes

Start-up

Inserir um cartão SIM

O K-Flip Mobile é um telefone com o cartão SIM dupla , que permite a utilização de duas linhas no mesmo móvel. Seu K -flip tem duas portas de cartão SIM padrão. Para inserir / cartão SIM (s) :

- Desligue o telefone e retire a tampa traseira do telefone e da bateria .
- Insira o cartão SIM corretamente no slot previsto para este efeito . Observe a direcção de inserção dos cartões .
- Em seguida, recoloque a bateria e tampa traseira do celular no lugar.

Inserir um cartão microSD

É possível aumentar a memória interna do dispositivo de K - aleta com um cartão microSD (máximo MicroSD 32GB).

- Desligue o telefone e retire a tampa traseira ea bateria .
- Insira o cartão de memória no slot previsto para este efeito .
- Em seguida, recoloque a bateria e tampa traseira do celular no lugar.

CUIDADO : Inserir ou remover um cartão SIM e um cartão MicroSD requer a extinção completa do Mobile.

PT

Taxa de instalação e da bateria

Instalação da bateria :

- Retire o revestimento do seu celular
- Insira a bateria garantindo que o visual abaixo contras de frente para você .
- Substitua o casco traseiro do Mobile

CUIDADO : Utilize apenas a bateria fornecida com o seu telemóvel . Modelo: K -Flip Li- ion Battery 3.7V / 800 mAh .
Para a substituição da bateria , obrigado a verificar com o serviço ao cliente do seu fornecedor.

Carga da bateria :

- Para carregar a bateria , conecte o cabo USB (fornecido) na porta USB do seu celular e ligar o adaptador AC a uma tomada eléctrica .
- O carregamento da bateria ícone acende durante o carregamento e indica o estado de carregamento.
- Quando a bateria está totalmente carregada , você pode desligar o cabo USB da câmara e da tomada.

KONROW
ATTENTION
- Ne pas mettre en court circuit
- Ne pas jeter dans un feu
- Utiliser uniquement le chargeur d'origine
- Ne pas mettre dans un environnement humide ou corrosif.

IMPORTANTE :

- Recarga de celular é de apenas através da sua porta USB.
- Certifique-se de descarregar completamente o seu celular antes de carregar pela primeira vez
- A bateria deve ser carregada por pelo menos 5 a 8 horas durante a primeira carga .

Nota : Você pode usar o dispositivo quando este está a carregar . É possível que a carga total de vida útil da bateria é mais longo.

Precauções a respeito da carga da bateria :

- Para recarregar a bateria, utilize apenas o adaptador CA fornecido com o dispositivo. Não utilize qualquer poder ou dispositivos elétricos.
- A tomada elétrica à qual o dispositivo está conectado precisa ser instalado próximo ao equipamento e deve ser facilmente acessível.
- Aguarde sempre pelo menos 5 segundos depois de desligar o aparelho antes de reiniciar. Desligue imediatamente e ligar o dispositivo pode danificar os circuitos elétricos.
- Não desmonte a bateria. Não jogue a bateria no fogo ou água. Não carregue a bateria se a temperatura ambiente for superior a 45 ° C.
- Para reparar ou substituir a bateria, contacte um técnico qualificado.
- A vida útil da bateria depende muito do uso que você faz dela. Não exponha a bateria a temperaturas abaixo de 0 ° ou acima de 60 °. O seu funcionamento pode avariar.

interferência eletromagnética importante ou descarga eletrostática pode causar uma perda de mau funcionamento ou de dados. Se o dispositivo não está a funcionar correctamente, reponha o Mobile ou desconectar o adaptador de alimentação da tomada, ligue-o novamente.

2. Guia de início
Ligar / desligar o seu celular

Para ligar Mobile, pressione 3 segundos no botão
On / Off no teclado do celular .

Se o celular for ligado , prima rapidamente o botão para colocá-lo em modo de espera. Pressione qualquer tecla para sair do modo de espera.

Para desligar o celular Pressione durante 3 segundos no botão On / Off.

PT

Bloqueio / desbloqueio de cartões SIM

Seu K-Flip é um SIM Mobile dupla , ele permite que você ligue com duas assinaturas a partir do mesmo dispositivo. Existem duas ranhuras previstas dois cartões SIM .

- Quando você inicia seu telefone , você será solicitado para entrar sucessivamente o PIN de seus dois cartões SIM . (SIM 1 e SIM 2)
- A função de chamada de emergência permite que você chamar um número de emergência sem digitar o PIN.

Botão Desbloquear / recurso de bloqueio

Bloquear / desbloquear o teclado

Para desbloquear o teclado :
Pressione qualquer tecla para desativar o modo de suspensão.
pressione e segure a tecla * .

Para bloquear o teclado :
Prima consecutivamente no menu e , em seguida, a tecla * .

Você pode definir o bloqueio de tela adicionando uma senha.

CUIDADO : Esquecimento ou perda da senha , código PIN ou desenho utilizado para bloqueio de tela bloquear permanentemente o seu celular

Se perdeu ou esqueceu , a garantia do produto não terá efeito para tal negligência . Mesmo uma reposição não pode resolver este problema. Como medida de precaução , anote sua senha.
PASSWORD : _____

Fazer uma chamada

CUIDADO : Você não pode fazer ou receber chamadas em ambos os cartões SIM simultaneamente.
Por exemplo , se você estiver em comunicação na linha de SIM1 , correspondentes tentando alcançá-lo em SIM2 será enviado automaticamente para o respondedor .

- Pressione a tecla de marcação para iniciar uma chamada após discar um número
- Ou selecionar um contato da agenda ;
- Ou pressione para exibir a última chamada recebida.

Receber uma chamada

Ao receber uma chamada , pressione a numeração 1 ou 2 para responder.

Quando quiser terminar a chamada, pressione a tecla de fim de chamada (mesma tecla on / off) .

PT

Configurações
configurações de chamada

Dual SIM : Você pode definir o modo de suspensão, responder com SIM original, definir o nome do SIM usando esta função.
Desvio de chamadas : Esta função de rede permite transferir chamadas recebidas para outro número , que você já especificados.

Desvio de chamadas : Esta função de rede permite transferir chamadas recebidas para outro número , previamente especificado.

Chamada em espera : Quando você clique em Ativar , o telefone móvel entrará em contato com a rede . Um momento depois , a rede irá dar uma resposta e enviar uma mensagem para confirmar a sua operação. Se a função chamada em espera estiver ativado, a rede irá notificá-lo e a tela do telefone móvel irá exibir o número de chamadas de entrada se os outros pedir-lhe quando já estiver em uma conversa.

Chamar Bar : A chamada de recurso de bloqueio permite-lhe barrar as chamadas conforme necessário. Quando definir esta função, você deve usar um bloqueio de rede de código , que pode ser obtido a partir do operador de rede. Se o código for incorreta, você será solicitado uma mensagem de erro na tela. Depois de selecionar uma chamada opção de restrição continuam a selecione Ativar ou Desativar . O telemóvel pede-lhe para introduzir o código de bloqueio de chamadas e , em seguida, entre em contato com a rede . Um momento depois , a rede irá dar uma resposta e enviar os resultados da operação para o telefone móvel.

Ocultar número : Esta opção permite que você ocultar o seu número e fazer chamadas como « número privado « .

Outro : Você pode definir um tempo minucioso lembrete de chamada, chamada de retorno, e vibração quando conectado e respondeu SMS após rejeitar e gravação automática de chamadas, por esta função.

Definições do telefone

Data & Hora : Definir a hora, definir a data, definir o formato da data, o formato da hora e atualizar as configurações de tempo .

Nota: Se você remover a bateria do telefone móvel, ou se a energia da bateria se esgota por um longo tempo , pode ser necessário redefinir a data ea hora em que reinserir a bateria ou ligar / desligar o telefone celular após o carregamento.
Configurações de idioma : Selecione o idioma de exibição do telefone celular.

Configurações de atalho : Seleccione a sua função preferida como uma direção tecla de atalho de acordo com sua necessidade.

Abertura / fecho : Definir o momento em que o telefone celular será automaticamente ligada ou desligada.

Restaurar configurações : Você pode cancelar as configurações que você definiu. **PASSWORD : 1122**

Visualizando

Este menu define o teclado papel de parede, protetor de tela , luz de fundo e luz de fundo.

Segurança
Esta característica lhe dá os parâmetros para a segurança.

PIN : Para ativar o bloqueio do PIN , tem de introduzir o PIN correcto. Se você ativar o bloqueio do PIN, você deve inserir o PIN cada vez que você ligar o telefone móvel. No caso de você digitar o PIN errado três vezes , você deve inserir a chave de desbloqueio de PIN (PUK) . O PUK é utilizado para desbloquear e alterar o PIN bloqueado. Para o PUK , contacte o operador de rede.
Alterar PIN2 : Para alterar o PIN2 PIN.

Telefone bloqueado : A função permite bloquear / desbloquear o telefone . Digite a senha para ligar ou desligar o telefone . A senha é necessária quando o telefone está bloqueado. **PASSWORD : 1122**

Alterar a senha do telefone : Alterar a senha do telefone.

Privacidade : Você pode definir a senha para proteger sua privacidade. **PASSWORD : 1122**

Bloqueio automático do teclado : A função permite bloquear / desbloquear o teclado . Definir o bloqueio automático após 5 s , 15 s, 30 s , 1 min e 5 min.

Bloqueio do teclado : Você pode selecionar para ativar / desativar esse recurso.
Guardlock : Origem bloquear as teclas por cobinaison .

Número fixo : O número que você tenha adicionado à lista negra não pode chamá-lo.

Lista negra : O número que você tenha adicionado à lista negra não pode chamá-lo

Perfis
O telefone móvel oferece vários perfis de usuário , assim você pode personalizar algumas configurações para se adaptar a ambientes e eventos específicos .
Personalizar os perfis de usuário de acordo com as suas preferências e, em seguida, selecione os perfis de usuário. Os perfis de usuário pertencem a cinco cenários: Normal, Silencioso, Reunião , Interior, Exterior .

Fazer logon
Entre em contato com a operadora para obter os seguintes serviços online :

Conta de rede : Você pode gerenciar sua conta de rede por esta função.

GPRS : Você pode selecionar para ativar / desativar esse recurso.

Configurações de conexão de dados : A configuração padrão está ligado , se necessário.

Selecção de rede : Defina o modo de seleção de rede em modo automático ou manual. Automática é recomendada. Quando a seleção de rede de modo está definido para automático , o telemóvel vai preferir a rede quando o cartão SIM está registrado. Quando a seleção de rede de modo está definido para manual, você deve selecionar a rede do operador de rede quando o cartão SIM está registrado.

Registro de chamadas

As chamadas não atendidas : Você pode ver a lista de chamadas não atendidas mais tarde.
Nota: Quando o telefone indica que algumas chamadas são perdidas, você pode selecionar Ler para aceder à lista de chamadas não atendidas. Navegue até uma chamada não atendida e , em seguida, pressione o botão Chamar para discar o número que originou a chamada.

Discadas : Você pode ver as últimas ligações feitas . Selecionar Chamadas e, em seguida, selecione uma chamada feita para apagar , salvar, marcar ou editar (ou enviar uma mensagem curta para o número de telefone).

Chamadas recebidas : Você pode visualizar as últimas chamadas recebidas. Selecione as chamadas recebidas e , em seguida, selecione uma chamada recebida para apagar , salvar, marcar ou editar (ou enviar uma mensagem curta para o número de telefone).

Apelações rejeitou : Você pode visualizar as chamadas recentemente rejeitadas . Selecione Recursos demitidos e, em seguida, selecionar uma chamada rejeitada para apagar, salvar, marcar ou editar (ou enviar uma mensagem curta para o número de telefone).

Limpar : Você pode excluir todos os registros de chamadas mais recentes.

Duração da chamada : Selecione a duração das chamadas para ver o último tempo da chamada , a duração total de todas as chamadas feitas , a duração total das chamadas todas as chamadas recebidas e a duração total do histórico de chamadas ou repor o tempo todo.

Contador GPRS : Você pode visualizar os dados da Internet enviados recebidos , mas tudo o que você enviou e recebeu.

Contatos

O telefone celular pode armazenar até 300 números de telefone. Os números de telefone que um cartão SIM pode armazenar depende da capacidade de armazenamento do cartão SIM . Os números de telefone armazenados no telefone e cartão SIM móvel é um diretório. O recurso de pesquisa de diretório permite visualizar os contatos. Você pode procurar um contato com as necessidades da lista telefónica . Selecione esta opção na interface de edição , digite o nome do contato que você deseja pesquisar ou a primeira letra do nome. Todos os contatos que atendem a condição de pesquisa são listados. Pressione as teclas de seta para cima e para baixo para percorrer os contatos e selecione um contato . Pressione a tecla seta para a direita para ver grupos adicionais : família, amigos, negócios, amigos, etc.

Mensagem

Se a memória das mensagens curtas está cheia , um ícone de mensagem intermitente aparece no topo da tela. Para receber mensagens curtas , normalmente , você deve apagar algumas mensagens curtas existentes.

Se o destinatário recebeu a mensagem curta que você enviou e o aviso é ativado, o telefone soa um alarme para indicar o recebimento.

Nova mensagem : Acesse este menu para criar uma mensagem de texto ou multimídia.

Caixa de entrada : As mensagens recebidas são listados nesse menu.

Caixa de saída : Mensagens enviadas que falharam são guardadas na caixa de saída.

Rascunhos : Rascunhos são listados nesse menu.

Mensagens enviadas : Mensagens enviadas são listados nesse menu.

Seguro Inbox : Você pode usar essa função para evitar que outras pessoas lendo suas mensagens. O código original é 1122.

Modelos : Você pode criar mensagens predefinidas nesta interface.
Servidor de mensagens : Você pode configurar o correio de voz através desta função.

Multimídia

Câmera : O telefone tem uma câmera que suporta funções de fotografia . Na interface de captura, enquadrar o telefone referidas usando a câmera e pressione o botão OK para tirar fotos. As fotos serão salvas no sistema do telefone ou cartão de memória de arquivo.

Fotografia : Você pode ver todas as fotos armazenadas no cartão de memória . Pressione a seta para selecionar e usar o botão esquerdo para mudar as imagens. Pressione a tecla de função direita para retornar à interface anterior.

Leitor de áudio : Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de áudio . Ao pressionar a tecla de seta , você pode controlar o processo de reprodução do leitor de áudio : reprodução / pausa (botão OK) , anterior próxima música / (prima para a esquerda ou a direção direita) , avanço rápido (pressione e segure a tecla gestão de direita) e rewind (pressione e segure a tecla de seta para a esquerda) . Na interface do leitor de música , você pode pressionar * e # para controlar o volume.

Aparelho de vídeo : Você pode usar esta função para reproduzir arquivos de vídeo . Ao pressionar a tecla de seta , você pode controlar o processo de reprodução do leitor de áudio : reprodução / pausa (botão OK) , anterior / seguinte vídeo (tecla de direção para alto ou baixo) . Na interface do player de vídeo , você pode pressionar * e # para controlar o volume.

Filmado : Esta função permite-lhe gravar imagens dinâmicas . Na interface de captura, pressione o botão OK para capturar o vídeo.
Ditafone : O telefone suporta os formatos WAV e AMR . AMR é um algoritmo de compressão . Com igual tamanho, ele tem tempo de gravação mais longo do que WAV.

Rádio FM : Você pode utilizar a aplicação como um rádio FM tradicional, com busca automática de canais e gravado. Antes de usá-lo, você pode inserir os fones de ouvido como uma antena . Na

interface de rádio FM , a chave de seta para a esquerda ou para a direita para procurar canais manualmente, pressione OK para reproduzir / pausar o canal atual do processo de leitura.

Aplicações

calendário : Uma vez que você entrar neste menu , há um calendário mensal que lhe permite manter o controle de compromissos importantes, etc. Os dias serão marcados com eventos.

Alarme : Você pode definir três alarmes por esta função.

Calculadora : A calculadora pode adicionar, subtrair, multiplicar e dividir.
Relógio mundial : Você pode visualizar e seleccionar o seu tempo , selecionando fusos horários.

Temporizador : Você pode definir um temporizador.

Cronômetro : Você pode iniciar um cronômetro.

A conversão de unidades : Para converter unidades de medida diferentes.

eBook : Você pode ler Ebooks presentes em seu cartão de memória se tiver adicionado.

+ de plantão : Serviço STK é o kit de ferramentas do cartão SIM. Este telefone suporta a função de serviço. Os elementos são dependentes da rede e o cartão SIM . O menu do serviço será automaticamente adicionada ao menu do telefone quando ele é suportado pela rede e do cartão SIM.

Bluetooth : Você pode transferir dados , tais como a música para outro dispositivo com Bluetooth. Localize a unidade e receber dados / transferência . Os dados recebidos são automaticamente salvos no diretório.

Jogos

Sokoban : Um jogo onde você deve pressionar as teclas de seta para controlar o personagem para mover as caixas nas bombas.

Meus arquivos

O telefone suporta cartão de memória. A capacidade de o cartão de memória é seleccionado . Você pode usar o gerenciador de arquivos para gerenciar diretórios e arquivos no cartão de memória .
Selecione esta opção para entrar no diretório raiz da memória. O diretório raiz pode listar as pastas padrão , novas pastas e arquivos do usuário . Quando o telefone móvel está ligado pela primeira vez ou quando não tiver alterado o diretório , o diretório raiz contém as pastas padrão somente.

Internet

Você pode usar esse recurso para exibir páginas da web e acessar as informações na web , quando você se conectar à internet. Quando você está na Internet , a sua home page abre . O endereço web (URL) da página atual é exibido na parte superior da janela.

3. Chaves encurta

Segurança na escuta

- Antes de usar o fone de ouvido, certifique-se de que o volume não está no seu máximo e, assim, evitar a perda auditiva causa.
- Altos níveis de ruído são projetados para indivíduos com capacidade de audição prejudicada e não para aqueles com audição normal.
- Não use o fone de ouvido enquanto estiver dirigindo.
- Ajustar o volume para que possa ouvir os sons de seu ambiente.
- Para evitar possíveis danos à audição, não ouvir com volume elevado por um longo tempo.
- Ouvindo um leitor de música em alta potência pode danificar a orelha do usuário e resultar em perda auditiva (surdez, zumbido, zumbido e hiperacusia).
- Para evitar esses riscos, recomenda-se não usar o dispositivo no volume máximo, a duração da utilização não deve exceder uma hora por dia.
- Não use modelos de auriculares ou auscultadores pré-amplificados ou amplificados (isto é, com um controle de volume do seu próprio e / ou auto-alimentado por uma bateria ou baterias), porque eles não garantem a conformidade com a potência máxima de som.

Este produto está em conformidade com a norma:
EN 60950-1 : 2006 / A12 : 2011
equipamentos de processamento de segurança da informação, Parte 1: Requisitos gerais de acordo com o Decreto de 25 de julho de 2013
aplicação do artigo L. 5232-1 do código da saúde pública relativa a players de música.

PT

Cuidado relacionada com ondas electromagnéticas (DAS)

Seu K-Flip é projetado de forma a não exceder os limites de ondas de rádio recomendados pelas autoridades europeias. Estes limites incluem margens de segurança para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.
A SAR (taxa de absorção específica) telefones móveis quantifica o nível máximo de exposição do utilizador a ondas electromagnéticas, para uso no ouvido. A legislação francesa exige que o DAS não exceda 2 W / kg em média por 10 g de tecido.
O valor da SAR é determinado com base no mais alto nível de frequência de rádio emitidos durante testes de laboratório. O SAR real ao usar o telefone estiver abaixo deste nível. O valor de SAR do telefone podem variar dependendo dos seguintes fatores: a proximidade / afastamento de uma antena de retransmissão, o uso de acessórios e outros.
ATENÇÃO: O valor de SAR podem variar de acordo com os requisitos nacionais para a divulgação e testes, e dependendo da banda da rede.

CUIDADO :

- Não use seu celular em alguns lugares , como aviões, hospitais, estações de serviço e garagens , bem como condução profissional . As ondas electromagnéticas Mobile pode perturbar o bom funcionamento dos dispositivos eletrônicos utilizados nestes lugares. Nós recomendamos que você parar ou colocar o telefone no modo avião nesses locais para evitar quaisquer perturbações.
- Se você usar um implante electrónico (pacemakers, bombas de insulina , neuroestimulador ...) observar uma distância de 15 cm entre o móvel e implante de e-mail.
- Se usa auriculares mantenha o telefone afastado da barriga de mulheres grávidas eo abdômen mais baixo para os adolescentes.

Usando conselhos para reduzir o nível de exposição à radiação electromagnética :

- Certifique-se de utilizar o seu telemóvel em boas condições de recepção, para reduzir a quantidade de radiação recebida (incluindo um parque de estacionamento subterrâneo ou em viagens de trânsito (trem, carro) .
- Um ícone de recepção indica a qualidade da recepção do seu telefone, 4 bares visor significa uma recepção é boa.
- Para minimizar a exposição à radiação , recomendamos que você use o fone de ouvido .
- Para minimizar as consequências ruins de exposição à radiação prolongada , aconselhamos
- Adolescentes segure o telefone perto de sua virilha, e as mulheres grávidas para segurar o telefone longe do estômago.

Precauções e Instruções de Segurança

- Leia estas instruções.
- Guarde estas instruções.

• Siga todas as instruções.
• Considere os avisos.
• Limpe-o apenas com um pano macio (seco ou ligeiramente úmido.
• Não tente desmontar a unidade, não seria coberto pela garantia. Não coloque objetos pontiagudos em contato direto com a superfície e não borrife o produto
• de limpeza diretamente sobre a tela.
• Não exerça pressão sobre a tela e não coloque objetos sobre ela. Isso pode danificar a tela.
• Use as peças de substituição especificadas pelo fabricante.
• Após qualquer manutenção ou reparo neste produto, peça ao técnico para executar uma verifcation segurança.
• Utilize apenas ligações / acessórios especificados pelo fabricante.
• Consulte a pessoal qualificado para o serviço. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de uma forma ou de outra, se o cabo de alimentação ou o plugue está danificado (e), de líquido ter sido derramado ou objectos terem caído na unidade, se a unidade tiver sido exposta à chuva ou umidade, ou se tiver caído.
• Não exponha à luz solar ou a dirigir
• qualquer calor extremo ou
• frio.
• Use o seu celular respeitar a privacidade dos outros.
• Mantenha o aparelho afastado de objectos metálicos (moedas, chaves ...).
• Não deixá-lo perto de campos magnéticos que podem causar perda de dados ou danos na unidade.
• Não deixe cair o dispositivo.
• Não exponha a choques, fricção e impacto.
• Para evitar perda de dados, considere fazer uma informação armazenada no dispositivo de backup (em papel ou computador).
• Para evitar interferências, não utilize o dispositivo perto de outros eletrônicos, dispositivos de pacemakers ou perto de equipamento médico.
• Temperatura de funcionamento: 0 ° C e 40 ° C.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico :
• Não exponha o aparelho à chuva ou umidade.
• Não exponha o produto a pingos ou salpicos e não coloque objectos com líquidos, como vasos, sobre o aparelho.
• Não use o produto perto de fontes inflamáveis ou explosivos.
• A ficha de alimentação é usado como dispositivo de desconexão e deve ser facilmente acessível.
• Para desligar completamente o aparelho da electricidade, a ficha de alimentação deve ser desconectado da tomada elétrica.
• Não tente substituir a função de segurança do polarizado ou aterrado. Uma ficha polarizada tem duas lâminas, uma mais larga do que a outra. Uma lista com um plugue de aterramento tem dois pinos chatos e um terceiro pino redondo no chão. A lâmina larga eo terceiro pino são importantes medidas de segurança para protegê-lo. Se você não conseguir inserir completamente o plugue na tomada, contacte um electricista para substituir a tomada obsoleta.
• Desligue o aparelho durante a ocorrência de trovoadas ou quando não for usado por um longo período.
• Desligue o dispositivo em locais com risco de explosão e quando viajam de avião.
• Não toque no cabo de alimentação com as mãos molhadas e

não puxe o carregador para desconectar.
• O cabo de alimentação deve ser configurado de modo que uma pisado ou prensado, especialmente no ponto de decisão, quando ele está conectado e local de onde ela sai do dispositivo.
• Não sobrecarregue a tomada elétrica. Utilize somente fonte de alimentação, conforme indicado.
• Não instale perto de fontes de calor, tais como pratos quentes, fogões ou outros produtos (incluindo amplificadores).

Aviso no telefone durante a condução

Na França, nos termos do artigo R412-6-1 de tráfego que o uso de um telefone de mão pelo condutor de um veículo em movimento é proibido. Sanções em caso de incumprimento deste artigo é uma multa e uma dedução de pontos de carta de condução.

Também é permitido o uso de fones de ouvido tipo de sistema, kits gratuitos , headsets , fones de ouvido, podem limitar tanto a atenção que a audição de motoristas.

ATENÇÃO: Esta regra aplica-se apenas na França . Quando viajar, favor consultar previamente os regulamentos em vigor no seu país de destino.

Aviso epilepsia

Leia antes de usar um jogo de vídeo por si mesmo ou seu filho. Algumas pessoas podem sofrer convulsões ou perda de consciência epilépticas com a visão de determinadas luzes intermitentes ou padrões de luz no nosso ambiente quotidiano. Essas pessoas podem sofrer convulsões enquanto assistem certas imagens de televisão ou a jogar determinados jogos de vídeo.

Tais fenômenos podem ocorrer mesmo que o motivo não tiver médica ou nunca foi confrontado com uma história de crises. Se você ou um membro da sua família já teve sintomas relacionados à epilepsia (convulsões ou perda de consciência), quando expostos a luzes que piscam, por favor consulte o seu médico antes de usar. Aconselhamos os pais a estarem atentos aos seus filhos quando jogam jogos de vídeo.

Se você ou seu filho tem os seguintes sintomas: tonturas, visão alterada, contrações musculares ou oculares, perda de consciência, desorientação, movimento involuntário ou convulsões, por favor, pare de jogar imediatamente e consulte um médico.

Precauções em todos os casos ao uso de um jogo de vídeo :

• Não fique muito perto da tela . Sente-se a uma boa distância da tela da TV e, tanto quanto permitindo que o cabo de conexão.
• De preferência, usar jogos de vídeo em uma tela pequena . Evite jogar quando estiver cansado ou se você falta de sono .
• Certifique-se de que você jogar em uma sala bem iluminada .
• Em uso , faça pausas de dez a quinze minutos a cada hora .

Este produto é baseado em parte no trabalho do Grupo JPEC.

Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc.

A tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes beneficiar licenciada pela Fraunhofer IIS e Thomson.

Este produto está sujeito À LICENÇA MPEG4 PORTFÓLIO DE PATENTES PARA USO PESSOAL E NÃO COMERCIAL DE UM CONSUMIDOR PARA
(I) CODIFICAR VÍDEO EM CONFORMIDADE COM A NORMA MPEG4 (MPEG4 vídeo e / ou
(Ii) DECODE MPEG4 VIDEO VIDEO CODIFICADO POR UM CONSUMIDOR ENVOLVIDO EM UMA ATIVIDADE PESSOAL E NÃO COMERCIAL E ESTRUTURA E / OU OBTIDO DE UM FORNECEDOR DE VÍDEO COM LICENÇA PARA FORNECER MPEG4 VIDEO VIDEO. NENHUMA LICENÇA É CONCEDIDA OU IMPLÍCITA PARA QUALQUER OUTRO USO. VOCÊ PODE OBTER INFORMAÇÕES ADICIONAIS A PARTIR DE MPEG LA, L.L.C. REFER TO http://mpegla.com.

Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários. Os símbolos ((TM)) ou (R) não está incluído neste manual.

Reciclagem

O símbolo apresentado aqui e no dispositivo significa que o dispositivo é classificado como um equipamento eléctrico ou electrónico e não deve ser descartado com outro lixo doméstico ou comercial no final da vida .
A Directiva WEEE 2012/19 / UE (directiva relativa aos equipamentos eléctricos e electrónicos resíduos) foi criado para reciclar o equipamento utilizando as técnicas de valorização e reciclagem mais eficientes para minimizar os efeitos sobre o meio ambiente, tratar e prevenir as substâncias perigosas dos aterros em crescimento.

As instruções para eliminar a unidade para usuários privados : quando você não estiver usando o dispositivo , retire a bateria e colocar descartado e o dispositivo de acordo com o processo de reciclagem local. Para mais informações, contacte as autoridades locais ou o revendedor do aparelho.

Instruções para a eliminação do dispositivo para usuários de negócios : os utilizadores empresariais devem contactar os respectivos fornecedores , verificar os termos e condições do contrato de compra e garantir que este produto não é misturado com outros resíduos comerciais à sua disposição.

PT

No caso de problemas :

Entre em contato com o nosso serviço pós-venda a partir da página de contato do nosso site : www.konrow.com

Made in RPC
2016 Konrow

Se o problema não resolvido , entre em contato com o seu representante. Por razões de segurança só a nossa estação de técnica poderes para intervir sobre os nossos produtos com isto em mente que não fazem reposição.

Prestador de garantia Konrow é válido para a utilização normal do produto , tal como definido no âmbito das instruções . Excluídos desta garantia , danos devido a uma causa não relacionada com o dispositivo. Em particular , a garantia não se aplica se o aparelho foi danificado após uma colisão ou uma queda , um movimento errado , uma conexão não-conformidade com as instruções fornecidas na documentação de o setor de relâmpago efeito sobretensão, proteção insuficiente contra o calor , a umidade ou geada .

A garantia abrange apenas a França continental.

- A garantia não cobre manuais do usuário ou aplicações, definições, conteúdo ou dados de qualquer tipo.
- A garantia não cobre o desgaste normal (telas, baterias e câmera).
- A garantia não cobre danos ao produto devido ao mau uso, incluindo, em especial aqueles causados por objetos, pressão, caindo.
- A garantia não cobre qualquer utilização de produtos não conformes com as precauções descritas no manual.
- A garantia não cobre danos ao produto com outro produto conectado ou usado com um acessório ou software não fornecidos pela Konrow.
- A garantia não cobre qualquer dano à bateria.
- A garantia não cobre o produto ou seus acessórios se tiver sido desmontada ou modificada de qualquer maneira.
- A garantia não cobre qualquer produto não identificável pelo número de série ou IMEI (s) Numeo (s). se
- seus elementos tenham sido removidos, alterados ou ilegíveis, a garantia não se aplica.
- A garantia não cobre danos causados no produto devido à exposição à umidade, a condições extremas de calor ou frio, corrosão, oxidação, com qualquer líquido que seja.
- A garantia não cobre qualquer cartão SIM ou microSD leitor de deterioração (s) jogador (es).
- Em qualquer caso, a garantia legal para defeitos ocultos serão aplicadas nos termos do artigo 1.641 do Código Civil.

Declaration of conformity

We, Konrow - 27 boulevard d'Arras - 13004 Marseille - FRANCE,

declare that the Konrow K-Flip complies with the essential requirements of the Directive R&TTE 1999/05/EC applicable to the following European standards:

Safety : EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013; EN50332-2:2013 **Safety (adaptor):** EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013 **Health** : EN 50360:2001+A1:2012; EN 62209-1:2006; IEC 62209-1:2005; IEC 62209-2:2010; EN 62209-2:2010; EN 50566:2013; EN 62479:2010 **EMC** : EN 301 489-1 V1.9.2; EN 301 489-7 V1.3.1; EN 301 489-17 V2.2.1; EN 55022:2010/AC:2011; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; EN 301 511 V9.0.2 **Radio** : EN 300 328 V1.9.1

The manufacturer shall not be held responsible for modifications made by the user or any resultant consequences which could affect the conformity of the consequences which could affect the conformity of the product with the CE marking. Any unauthorised modification of the product voids this declaration of conformity.

The procedure of Declaration of conformity, set out in Article 10.5 of Directive 1999/5/EC was conducted under the supervision of the following organisation:
PHOENIX TESTLAB Königswinkel
10, D-32825 Blomberg, Germany.
Phone: +49(0)5235-9500-24
Fax: +49(0)5235-9500-28

CE 0700

The full text of the device's Declaration of conformity is available on written request to the following address :
HEM - 27 boulevard d'Arras - 13004 Marseille - FRANCE

23/03/2016 — Maurice Haddad / CEO
Date — (Name and signature of the duly authorised person)

Specific Absorption Rate: EGMS900 / DCS1800
SAR (Head) = 0,599 W/Kg
SAR (Body) = 0,230 W/Kg

PT

LA COLLECTION KONROW

K-0

Flipo

SÉRIE MOBILE

K-Flip

LA COLLECTION KONROW

SÉRIE SMARTPHONE

SMARTFIVE 4G

COOLSMART

Big COOL

COOLFIVE

LA COLLECTION KONROW

Link 5

stone
WATERPROOF

COOL K

LA COLLECTION KONROW

SÉRIE K-TAB

K-TAB 701+

7" QUAD CORE 1.5GHz Wi Fi

K-TAB 1000+

10" QUAD CORE 1.2GHz Wi Fi

K-TAB 702+

7" 3G QUAD CORE 1.2GHz Wi Fi

K-TAB 1001+

10" 3G QUAD CORE 1.2GHz Wi Fi

Follow us on : Konrow

www.konrow.com